

# 6回路シーンコントローラー **かんたん!**ガイド

日次	
日次	
シーンコントローラーについて	
・各部の名称とはたらき	操作編 <b>01</b> 日1
モード切り替えについて	1,1
・コントローラーモードの切り替え方法について	操作編 <b>02</b> P2
各機能の設定について	.,_
<シーンコントローラーモードの場合>	協作領
・各シーンの明るさ設定について	<b>03</b>
<ライトコントローラーモードの場合>	P,3~4
・明るさ設定について	04
<シーンコントローラーモード・ライトコントローラーモード共通ン	ア,5 >
・OFFタイマーについて	· <b>05</b>
・フェードタイム設定について	P,6 操作編  P.7
・リモコンチャンネル切り替えについて	操作編 _ <b>07</b> _ P,8
設定後のご使用方法について	
<シーンコントローラーモードの場合>	操作編
・電源の入切、シーン選択の方法について	08
・個別点灯について	P,9 操作編 09
<ライトコントローラーモードの場合>	P,10 <sub>操作編</sub>

・電源の入切、回路選択の方法について

10 P,11



施工、操作に関しては	<b>かんたん!</b> ガイド
<b>導入編</b> ]・  <b>施工編</b> ]を 各商品の取扱説明書、 参照ください。	ご参照ください。 施工説明書もご





#### 各部の名称とはたらき

#### 6回路シーンコントローラー



#### 6回路シーンコントローラー子器



#### ※6回路シーンコントローラーに付属

リモコン送信機



## コントローラーモードの切り替え方法について

※シーンコントローラー連動機能を設定時、ライトコントローラーモードは使用できません。

コントローラーモードを切り替える







「6」・「モード」ボタンを同時に3秒以上タッチします。 デジタル表示部に「F6」が点灯し、シーン・回路選択 の「6」ボタンが点滅します。これでコントローラー モードの切り替えが呼び出されました。



ます。

操作編

02

4 日日 「矢印」ボタンをタッチ してコントローラーモ ードを選びます。



「モード」ボタンを1回タッチ して終了します。 ライトコントローラーモード 時は「モード」ボタンの青色 LEDが常時点灯しています。 ※30秒経過すると、自動終 了して設定されません。



各機能の設定について <シーンコントローラーモードの場合> 操作編 **03** 

## 各シーンの明るさ設定について 1/2

各シーンの明るさを回路ごとに設定します。

明るさを設定する



各機能の設定について <シーンコントローラーモードの場合>



# 各シーンの明るさ設定について(調光・調色) 2/2

6回路シーンコントローラー

かんたん!ガイド

※回路1に調光、回路2に調色を配線し、負荷設定(L5)している場合の操作例です。



4

各機能の設定について <ライトコントローラーモードの場合>



20

# 明るさ設定について

6回路シーンコントローラー

かんたん!ガイド

※シーンコントローラー連動機能を設定時、ライトコントローラーモードは使用できません。

#### 明るさを設定する



各機能の設定について <シーンコントローラーモード・ライトコントローラーモード ()



# OFFタイマーについて

6回路シーンコントローラー

かんたん!ガイド

OFFタイマーを設定すると、電源をOFFにした際、設定した時間が経過した後に消灯します。 〔初期設定:O秒(OFFタイマーが設定されていない状態です。)〕









「モード」ボタンをタッチして 「OFFタイマー」にします。 (シーンコントローラーモード 時は3回、ライトコントロー ラー時は2回タッチしてくだ さい。)





※分表示の場合はコンマが点灯します。



「モード」ボタンを1回タッチ して終了します。 ※30秒経過すると、自動終 了して設定されません。



「ON/OFF」ボタンをタッチ して、電源を切ります。 OFFタイマーが作動します。

設定時間が経過している間 「ON/OFF」ボタンが青色に 点滅します。 点滅中に再度「ON/OFF」ボ タンをタッチすると、OFF タイマーを待たずに強制終 了します。 各機能の設定について <シーンコントローラーモード・ライトコントローラーモード地



#### フェードタイムの設定について

6回路シーンコントローラー

かんたん!ガイド

シーンの切替時間(フェードタイム)の設定をします。〔初期設定:3秒〕

フェードタイムを設定する







「1」・「モード」ボタンを同時に3秒以上タッチします。 デジタル表示部に「F1」が点灯し、シーン・回路選択 の「1」ボタンが点滅します。これでフェードタイム 設定が呼び出されました。



フェードタイムを設定したい シーンを選びます。 [1]~[6]ボタンをタッチして 設定するシーンを選びます。





「モード」ボタンを1回タッチ して終了します。 ※30秒経過すると、自動終 了して設定されません。

各機能の設定について <シーンコントローラーモード・ライトコントローラーモード共通>



### リモコンチャンネル切り替えについて

6回路シーンコントローラー

かんたん!ガイド

#### シーンコントローラーのチャンネルを切り替える



#### リモコン送信機のチャンネルを切り替える



I : 1チャンネル
II : 2チャンネル
I.II : 1・2チャンネル※
※I IIIは1・2チャンネルを同時に帰れ

※I.IIは1・2チャンネルを同時に操作する ことができます。



設定後のご使用方法について <シーンコントローラーモードの場合>

6回路シーンコントローラー

かんたん!ガイド





設定後のご使用方法について <シーンコントローラーモードの場合>



## 個別点灯について

6回路シーンコントローラー

かんたん!ガイド

シーンの設定を変更することなく、回路ごとの明るさを一時的に変更できます。





※100%は「**FF**」と表示されます。

設定後のご使用方法について <ライトコントローラーモードの場合>

6回路シーンコントローラー

**かんたん!**ガイド



