

# 高輝度放電灯銅鉄安定器 ご使用上のご注意

ランプ寿命等により、不点灯・チラツキ・立ち消えなどの状態になった場合、早急にランプのチェック・交換をお願い致します。

特殊な設置環境で早急なランプ交換出来ない場合は不点灯箇所の安定器の入力電源線を切り離して**OFFの状態**にしてください。

長時間不点灯状態で放置されますと、安定器の**故障・発煙・火災**につながる可能性があります。

また、3年～5年に一度は工事業者など専門家による点検をお願い致します。異常等がありましたら、弊社ナビダイヤルまでご連絡ください。

2014年9月1日  
大光電機株式会社

ナビダイヤル (全国共通)



# 0570-003-937

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：00  
(土・日・祝日・祭日、年末年始休業を除く)