
# 施工について

### 用意するものについて

■ 3個用金属スイッチボックス (カバー付 JISC8340)




※本器の取付けにはスイッチボックス(市販品)を使用してください。
※浅形、樹脂製などのスイッチボックスは使用できません。




※LED調色・調光 (PWM制御)、 蛍光灯調光 (PWM制御)の器具 を使用する場合必要となります。

### 配線方法について

- LED調光 (位相制御)
- 白熱灯調光(位相制御)
- ON-OFF




● **LED調色•調光** (PWM制御)



※回路3・4のみ使用できます

- 蛍光灯調光 (PWM制御)
- **LED調色** (PWM制御) 対応LED調色・調光 (PWM制御) 対応器具を調色のみで使用する場合



※回路3・4のみ使用できます


品番: DP-37643 (親器)、DP-37987 (子器)


# 操作説明書 負荷を設定する



### 負荷を設定する方法について 1/2

### 各部の名称とはたらき





品番: DP-37643 (親器)、DP-37987 (子器)

# 操作説明書負荷を設定する



### 負荷を設定する方法について 2/2

### 負荷の種類とつなげられる台数

「負荷」とはシーンコントローラーに接続する照明器具のことを指します。

- ・シーンコントローラー全体 (4回路合計) での負荷は、750VAまでとなります。(※取付壁が断熱施工時は400VAまで)
- ・各回路に接続できる負荷は、種類により上限と下限が異なり、以下の通りとなっています。

#### LED



#### ● その他の光源



)内数値はシーンコントローラー取付壁が断熱施工時の負荷容量


### シーンコントローラー **かんた<u>ん!** ガイド</u>

品番: DP-37643 (親器)、DP-37987 (子器)

# 操作説明書シーンを設定する



# シーン(明るさ)を設定する方法について



# シーンコントローラー **かんたん!** ガイド


品番: DP-37643 (親器)、DP-37987 (子器)


# 操作説明書 シーンを設定する

操作編 **02** 

# 調色・調光 シーン (光の色、明るさ)を設定する方法について

※ 調色・調光は、回路 3・4 でのみご使用いただけます。






>> 調色・調光対応器具の結線方法などは【調色・調光ダウンライト かんたん! ガイド】をご覧ください。

品番: DP-37643 (親器)、DP-37987 (子器)

# 操作説明書シーンを設定する



### 設定後のご使用方法について



#### 資料紹介

「正面パネルの外し方」や「フェードタイムの変更方法」など、施工や設定に関して、本書には記載していない情報は他にもあります。 詳しくは、下記資料をご覧ください。

- DP-37643 取扱説明書
- DP-37643 施工説明書
- ・調色・調光ダウンライト かんたん! ガイド (お役に立つ資料からダウンロードできます)
- ・LIFE2013-2014 カタログ P,96、97 巻末 P,634