

スイッチ及び調光器により適合するLED照明器具が異なりますので、







**1 接続台数表** と **2 大光電機(株)製LED照明器具タイプ一覧表** を照合してください。

下記のパナソニック株式会社製 スイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器につきましては、当社 LED 照明器具との適合可否を確認しております。6ページ以降の「大光電機製 LED 照明器具タイプ一覧表」より、ご使用になる LED 照明器具の器具タイプ「A～O」を確認し、下記の「接続台数表」よりスイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器の適合可否と接続台数をご確認ください。

また、下記スイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器の仕様につきましては、パナソニック株式会社にご確認ください。

※下記以外のパナソニック株式会社製スイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器と当社製LED照明器具は、適合していません。

**1 接続台数表 <人感センサー>**

		人感センサー					
		かってにスイッチ					ここでもセンサ
							
		1.2A	1A	1.2A	3A	8A	2A
		3線式/4線式	2線式	2線式	3線式/4線式	3線式/4線式	2線式
パナソニック(株)品番		壁付 WTK 1614W 1614WK WTA 1614W/H  天井付 WTK 2604 2611K 26111K 2614K	壁付 WTK12749W WTA1274W/H	壁付 WTA1811W/H 1811WK/HK  WTK1511W 1811WK/FK 1811GK/HK 18115WK/FK 18115GK 18116F2K 18116S2K  WTX1811SK 18115SK	壁付 WTK 1411WK/FK 1411GK/HK WTA 1411WK/HK 14119W/H WTX 1411SK WN 5640K  天井付 WTK 2401K WTK 4431/B 2411K 屋側壁付 24111K WTK 34314S/Q 34314W/B 3431K/AK	天井付 WTK 24818 WTK 248105 248128 4481K 2958 44812K 29582 44819/B  密着接触型 WTK 64810K  屋側壁付 WTK 3481/A	壁付 WTC 5360W WTP 5360WP  (受信器) WTC 5365W
	大光電機(株)製LED照明器具タイプ		A	×	1～5台	1～8台	1～17台
A1		1～2台	×	1～2台	1～4台	1～8台	1～4台
B		1～5台	×	1～5台	1～8台	1～17台	1～8台
B1		1～2台	×	1～2台	1～4台	1～8台	1～4台
BG		1～5台	1～4台	1～5台	1～8台	1～17台	1～8台
BG1		1～2台	1～2台	1～2台	1～4台	1～8台	1～4台
C		1～4台	×	1～4台	1～10台	1～26台	1～6台
D		1～4台	×	1～4台	1～10台	1～26台	1～6台
DG		1～4台	1～3台	1～4台	1～10台	1～26台	1～6台
E		1～4台	×	1～4台	1～6台	1～13台	1～6台
F		1～4台	×	1～4台	1～6台	1～13台	1～6台
F1		1～4台	×	1～4台	1～6台	1～13台	1～6台
FG1		1～4台	1～4台	1～4台	1～6台	1～13台	1～6台
G		1～4台	×	1～4台	1～6台	1～13台	×
G1		1～3台	×	1～3台	1～3台	1～7台	×
G2		1台	×	1台	1～2台	1～7台	×
H		1～4台	×	×	1～6台	1～13台	×
H1		1～3台	×	×	1～3台	1～7台	×
H2		1台	×	×	1～2台	1～7台	×
I		1～5台	×	1～5台	1～8台	1～17台	1～8台
I1		1～3台	×	1～3台	1～5台	1～10台	1～5台
J		1～12台	×	1～12台	1～26台	1～52台	1～20台
JG		1～12台	3～10台	1～12台	1～26台	1～52台	1～20台
K		1～2台	×	1～2台	1～5台	1～10台	1～3台
L		1～2台	×	1～2台	1～5台	1～10台	1～3台
LG		1～2台	1台	1～2台	1～5台	1～10台	1～3台
M		×	×	×	×	×	×
N		×	×	×	×	×	×
MG		×	×	×	×	×	×
NG		×	×	×	×	×	×
O		×	×	×	×	×	×

※表中の数字はLED照明器具の接続台数を表しています。接続台数を越えた場合、スイッチ/調光器の故障の原因となります。又、表中「×」は使用不可を表しています。

※LED照明器具の接続台数及び使用不可は、2020年5月時点での確認です。

※人感センサー、リモコンスイッチ、タイムスイッチ、自動点滅器に調光タイプのLED照明器具を接続しても調光はできません。

[注] センサー/位相調光器に2種類以上のLED照明器具を組み合わせた場合の接続台数確認方法  
(例) 器具タイプ「A」を2台、「C」を4台、壁付人感センサー「WTK1411WK」に接続したい。

1. センサー/調光器の最大接続台数を調べる。

DAIKO製LED照明器具タイプ一覧表より、WTK1411WKの最大接続台数は器具タイプ「A」…最大8台、器具タイプ「C」…最大10台

2. センサー/調光器の最大容量を越えていないか確認する。

器具タイプ「A」を2台使う	器具タイプ「C」を4台使う	全容量の65%を使っています
使いたい台数 2台	使いたい台数 4台	
最大接続台数 8台	最大接続台数 10台	$= 0.65 \leq 1 \rightarrow$ 使用可能です

スイッチ及び調光器により適合するLED照明器具が異なりますので、

**1 接続台数表** と **2 大光電機(株)製LED照明器具タイプ一覧表** を照合してください。

下記のパナソニック株式会社製スイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器につきましては、当社LED照明器具との適合可否を確認しております。6ページ以降の「大光電機製LED照明器具タイプ一覧表」より、ご使用になるLED照明器具の器具タイプ「A～O」を確認し、下記の「接続台数表」よりスイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器の適合可否と接続台数をご確認ください。また、下記スイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器の仕様につきましては、パナソニック株式会社にご確認ください。

※下記以外のパナソニック株式会社製スイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器と当社製LED照明器具は、適合していません。

**1 接続台数表** <リモコンスイッチ/スイッチ>

		リモコンスイッチ						スイッチ(アドバンスシリーズ)	
		とつたらリモコン			照明リモコン受信スイッチ	光線式ワイヤレスリモコンスイッチセット	光線式ワイヤレススイッチ	タッチ浴室換気スイッチセット	タッチON/OFFリンクモデル
		2.4A	3A		4A	2A	3A	6A	2A
		2線式	2線式	2線式(3路タイプ)	3線式/4線式	2線式	3線式/4線式	3線式/4線式	3線式
パナソニック(株)品番	壁付	WTA 56512W/F/H	壁付 WTC 56219W/F 56519W/F WTX 5621S (受信器) WTC 562159W/F	壁付 WTC 56212W 56512W (受信器) WTC 562152W	壁付 WTC 56318W 56418W (受信器) WTC 563159W	壁付 WTC 55215W 55216W	吊天井付 WH 7015WKP 7016WP (受信器) WH 70155WK	壁付 WTY 53916W	壁付 WTY 5302W/F/K 5302WK/FK/HK 5401W/F/K 5401WK/FK/HK 5332W <small>※ WTY5332Wの入切回路の適合です。調光回路は4ページのアドバンスシリーズをご確認ください。</small>
	大光電機(株)製LED照明器具タイプ	A	1～10台	1～8台	1～8台	1～16台	1～8台	1～8台	1～6台
A1	1～4台	1～4台	1～4台	1～4台	1～8台	1～4台	1～4台	1～3台	1～4台
B	1～10台	1～8台	1～8台	1～8台	1～16台	1～8台	1～8台	1～6台	1～8台
B1	1～4台	1～4台	1～4台	1～4台	1～8台	1～4台	1～4台	1～3台	1～4台
BG	1～10台	1～8台	1～8台	1～8台	1～16台	1～8台	1～8台	1～6台	1～8台
BG1	1～4台	1～4台	1～4台	1～4台	1～8台	1～4台	1～4台	1～3台	1～4台
C	1～8台	1～10台	1～10台	1～13台	1～6台	1～10台	1～10台	1～10台	1～6台
D	1～8台	1～10台	1～10台	1～13台	1～6台	1～10台	1～10台	1～10台	1～6台
DG	1～8台	1～10台	1～10台	1～13台	1～6台	1～10台	1～10台	1～10台	1～6台
E	1～9台	1～6台	1～6台	1～12台	1～6台	×	1～5台	1～8台	1～8台
F	1～9台	1～6台	1～6台	1～12台	1～6台	×	1～5台	1～8台	1～8台
F1	1～9台	1～6台	1～6台	1～12台	×	×	1～5台	1～8台	1～8台
FG1	1～9台	1～6台	1～6台	1～12台	×	×	1～5台	1～8台	1～8台
G	1～8台	×	×	1～12台	×	×	1～5台	1～6台	1～6台
G1	1～6台	×	×	1～7台	×	×	1～2台	1～5台	1～5台
G2	1～2台	×	×	1～3台	×	×	1～2台	1台	1台
H	×	×	×	1～12台	×	×	1～5台	1～7台	1～6台
H1	×	×	×	1～7台	×	×	1～2台	1～5台	1～5台
H2	×	×	×	1～3台	×	×	1～2台	1台	1台
I	1～10台	2～6台	2～6台	1～16台	1～8台	1～8台	1～6台	1～8台	1～8台
I1	1～7台	2～5台	2～5台	1～10台	1～5台	1～5台	1～4台	1～6台	1～6台
J	1～24台	1～26台	1～26台	1～40台	1～20台	1～26台	1～20台	1～20台	1～20台
JG	1～24台	1～26台	1～26台	1～40台	1～20台	1～26台	1～20台	1～20台	1～20台
K	1～4台	1～5台	1～5台	1～7台	1～3台	1～5台	1～4台	1～3台	1～3台
L	1～4台	1～5台	1～5台	1～7台	1～3台	1～5台	1～4台	1～3台	1～3台
LG	1～4台	1～5台	1～5台	1～7台	1～3台	1～5台	1～4台	1～3台	1～3台
M	1～6台※1	1～8台※1	1～8台※1	1～10台※1	1～5台※1	×	1～10台※1	×	1～5台※1
N	1～4台※1	1～5台※1	1～5台※1	1～7台※1	1～3台※1	×	1～5台※1	×	1～3台※1
MG	1～6台※2	1～8台※2	1～8台※2	1～10台※2	1～5台※2	×	1～10台※2	×	1～5台※2
NG	1～4台※2	1～5台※2	1～5台※2	1～7台※2	1～3台※2	×	1～5台※2	×	1～3台※2
O	×	×	×	1～21台	×	×	×	×	1～10台

※表中の数字はLED照明器具の接続台数を表しています。接続台数を越えた場合、スイッチ/調光器の故障の原因となります。又、表中「×」は使用不可を表しています。  
 ※LED照明器具の接続台数及び使用不可は、2020年5月時点での確認です。  
 ※人感センサー、リモコンスイッチ、タイムスイッチ、自動点滅器に調光タイプのLED照明器具を接続しても調光はできません。

※1 調光はできません。消灯後、約3秒以上経過して点灯した場合、電球色で点灯します。  
 ※2 調光はできません。消灯後、約5秒以上経過して点灯した場合、消灯前の色温度で点灯します。

[注] センサー/位相調光器に2種類以上のLED照明器具を組み合わせた場合の接続台数確認方法

(例) 器具タイプ「A」を2台、「C」を4台、壁付人感センサー「WTK1411WK」に接続したい。

1. センサー/調光器の最大接続台数を調べる。  
 DAIKO製LED照明器具タイプ一覧表より、WTK1411WKの最大接続台数は器具タイプ「A」…最大8台、器具タイプ「C」…最大10台
2. センサー/調光器の最大容量を越えていないか確認する。

器具タイプ「A」を2台使う	器具タイプ「C」を4台使う	全容量の65%を使っています
使いたい台数 2台	使いたい台数 4台	
最大接続台数 8台	最大接続台数 10台	

$$\frac{2}{8} + \frac{4}{10} = 0.65 \leq 1 \rightarrow \text{使用可能です}$$









スイッチ及び調光器により適合するLED照明器具が異なりますので、

**1 接続台数表** と **2 大光電機(株)製LED照明器具タイプ一覧表** を照合してください。

下記のパナソニック株式会社製 スイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器につきましては、当社 LED 照明器具との適合可否を確認しております。6ページ以降の「大光電機製 LED 照明器具タイプ一覧表」より、ご使用になる LED 照明器具の器具タイプ「A～O」を確認し、下記の「接続台数表」よりスイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器の適合可否と接続台数をご確認ください。また、下記スイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器の仕様につきましては、パナソニック株式会社にご確認ください。

※下記以外のパナソニック株式会社製スイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器と当社製LED照明器具は、適合していません。

**1 接続台数表 <タイムスイッチ/自動点滅器>**

	タイムスイッチ						自動点滅器	
	あけたらタイマ			換気扇/照明スイッチ	24時間デジタルタイムスイッチ	換気扇連動	接地防水コンセント	消灯タイマ付EEスイッチ
								
入力電流	2A	3A	4A	1.2A	4A	2A	1A	8A
配線方法	2線式	2線式	3線式/4線式	2線式	3線式/4線式	—	—	—
パナソニック(株)品番	壁付 WTC 5331WK 53315WK WTX 5331S 53315S WTP 5331WKP	壁付 WTC 5332W WTC 5332S	壁付 WTC 5333W	壁付 WTA 54655W 54656W WTC 54655W 54656W	壁付 WT 5531WK	壁付 WTC5383W WTA5383W 5383WK	壁付 EE 4553S/Q/B/W 45534S/Q 45534B/W	壁付 EE 4518S/Q/B/W
	A	1～8台	1～8台	1～16台	1～5台	1～8台	1～8台	1～3台
A1	1～4台	1～4台	1～8台	1～2台	1～4台	1～4台	1台	1～13台
B	1～8台	1～8台	1～16台	1～5台	1～8台	1～8台	1～3台	1～26台
B1	1～4台	1～4台	1～8台	1～2台	1～4台	1～4台	1台	1～13台
BG	1～8台	1～8台	1～16台	1～5台	1～8台	1～8台	1～3台	1～26台
BG1	1～4台	1～4台	1～8台	1～2台	1～4台	1～4台	1台	1～13台
C	1～6台	1～10台	1～13台	1～4台	1～13台	1～6台	1～3台	1～26台
D	1～6台	1～10台	1～13台	1～4台	1～13台	1～6台	1～3台	1～26台
DG	1～6台	1～10台	1～13台	1～4台	1～13台	1～6台	1～3台	1～26台
E	1～6台	1～6台	1～12台	1～4台	1～6台	1～6台	1～2台	1～20台
F	1～6台	1～6台	1～12台	1～4台	1～6台	1～6台	1～2台	1～20台
F1	1～6台	1～6台	1～12台	×	1～6台	1～6台	1～2台	1～20台
FG1	1～6台	1～6台	1～12台	×	1～6台	1～6台	1～2台	1～20台
G	×	×	1～12台	1～4台	1～6台	1～6台	1～2台	1～20台
G1	×	×	1～7台	1～3台	1～3台	1～3台	1台	1～11台
G2	×	×	1～3台	1台	1～3台	1台	×	1～7台
H	×	×	1～12台	×	1～6台	1～6台	1～2台	1～20台
H1	×	×	1～7台	×	1～3台	1～3台	1台	1～11台
H2	×	×	1～3台	×	1～3台	1台	×	1～7台
I	1～8台	1～8台	1～16台	1～5台	1～8台	1～8台	1～3台	1～26台
I1	1～5台	1～5台	1～10台	1～3台	1～5台	1～5台	1～2台	1～16台
J	1～20台	1～26台	1～40台	1～12台	1～26台	1～20台	1～10台	1～80台
JG	1～20台	1～26台	1～40台	1～12台	1～26台	1～20台	1～10台	1～80台
K	1～3台	1～5台	1～7台	1～2台	1～5台	1～3台	1台	1～14台
L	1～3台	1～5台	1～7台	1～2台	1～5台	1～3台	1台	1～14台
LG	1～3台	1～5台	1～7台	1～2台	1～5台	1～3台	1台	1～14台
M	1～5台※1	1～8台※1	1～10台※1	×	1～10台※1	×	×	×
N	1～3台※1	1～5台※1	1～7台※1	×	1～6台※1	×	×	×
MG	1～5台※2	1～8台※2	1～10台※2	×	1～10台※2	×	×	×
NG	1～3台※2	1～5台※2	1～7台※2	×	1～6台※2	×	×	×
O	×	×	×	×	×	×	×	×

※表中の数字はLED照明器具の接続台数を表しています。接続台数を越えた場合、スイッチ/調光器の故障の原因となります。又、表中「×」は使用不可を表しています。  
 ※LED照明器具の接続台数及び使用不可は、2020年5月時点での確認です。  
 ※人感センサー、リモコンスイッチ、タイムスイッチ、自動点滅器に調光タイプのLED照明器具を接続しても調光はできません。

※1 調光はできません。消灯後、約3秒以上経過して点灯した場合、電球色で点灯します。  
 ※2 調光はできません。消灯後、約5秒以上経過して点灯した場合、消灯前の色温度で点灯します。

[注] センサー/位相調光器に2種類以上のLED照明器具を組み合わせた場合の接続台数確認方法  
 (例) 器具タイプ「A」を2台、「C」を4台、壁付人感センサー「WTK1411WK」に接続したい。

- センサー/調光器の最大接続台数を調べる。  
 DAIKO製LED照明器具タイプ一覧表より、WTK1411WKの最大接続台数は器具タイプ「A」…最大8台、器具タイプ「C」…最大10台
- センサー/調光器の最大容量を越えていないか確認する。

器具タイプ「A」を2台使う + 器具タイプ「C」を4台使う = 全容量の65%を使っています

$$\frac{\text{使いたい台数}}{\text{最大接続台数}} + \frac{\text{使いたい台数}}{\text{最大接続台数}} = \frac{2}{8} + \frac{4}{10} = 0.65 \leq 1 \rightarrow \text{使用可能です}$$

スイッチ及び調光器により適合するLED照明器具が異なりますので、







**1 接続台数表** と **2 大光電機(株)製LED照明器具タイプ一覧表** を照合してください。

下記のパナソニック株式会社製 スイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器につきましては、当社 LED 照明器具との適合可否を確認しております。6ページ以降の「大光電機製 LED 照明器具タイプ一覧表」より、ご使用になる LED 照明器具の器具タイプ「A～O」を確認し、下記の「接続台数表」よりスイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器の適合可否と接続台数をご確認ください。

また、下記スイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器の仕様につきましては、パナソニック株式会社にご確認ください。

※下記以外のパナソニック株式会社製スイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器と当社製LED照明器具は、適合していません。

**1 接続台数表 <LED専用調光器>**

	LED専用調光器					
	とったらリモコン (調光用)	埋込調光スイッチ (3.2A)	埋込調光スイッチ (1.6A)	照明リモコン受信スイッチ (調光用)	アドバンスシリーズ	
						
入力電流	3.6A	3.2A	1.6A	1.6A	1.6A	1.2A (1回路あたり)
配線方法	2線式	2線式	2線式	2線式	3線式/4線式	3線式/4線式
定格容量(単独)	—	—	—	—	—	—
定格容量(接続)	—	—	—	—	—	—
下限設定回数 <sup>※3</sup>	最下限より上ボタン17回	最下限より上ボタン17回	最下限	最下限より上ボタン17回	最下限より上ボタン12回	最下限より上ボタン12回
パナソニック(株) 品番	壁付 WTC 56712W 567152W WTX 56712S	壁付 WTC 57523W/F WTX 57523S	壁付 WT 57511W/F WTV 57511H WTC 57521W/F WTT 57521A1/A2 57521F1/F2 57521S1/S2 WTX 57521S	壁付 WTC 55715W 55716W	壁付 WTY 54110 WTY 5332W 5411W/F/H 5411WK/FK/HK 5421W/F/H 5421WK/FK/HK ※WTY5332Wの調光回路の適合です。入切回路は2ページのタッチON/OFFリンクモデルをご確認ください。	壁付 WTY 5322W/F/H 5322WK/FK/HK
	大光電機(株)製LED照明器具タイプ					
A	x	x	x	x	x	x
A1	x	x	x	x	x	x
B	1~10台	1~10台	x	x	x	x
B1	1~5台	1~5台	x	x	x	x
BG	1~10台	1~10台	1~6台	1~6台	1~6台	1~5台
BG1	1~5台	1~5台	1~3台	1~3台	1~3台	1~2台
C	x	x	x	x	x	x
D	1~12台	1~10台	x	x	x	x
DG	1~12台	1~10台	1~5台	1~5台	1~5台	1~4台
E	x	x	x	x	x	x
F	1~8台	1~8台	x	x	x	x
F1	1~8台	1~8台	x	x	x	x
FG1	1~8台	1~8台	1~6台	1~6台	1~6台	1~4台
G	x	x	x	x	x	x
G1	x	x	x	x	x	x
G2	x	x	x	x	x	x
H	1~8台	1~8台	x	x	x	x
H1	x	x	x	x	x	x
H2	x	x	x	x	x	x
I	x	x	x	x	x	x
I1	x	x	x	x	x	x
J	x	x	x	x	x	x
JG	x	x	x	x	x	x
K	x	x	x	x	x	x
L	1~6台	1~5台	x	x	x	x
LG	1~6台	1~5台	1~2台	1~2台	1~2台	1~2台
M	1~9台	1~8台	x	x	x	x
N	1~6台	1~5台	x	x	x	x
MG	1~9台	1~8台	1~4台	1~4台	1~4台	1~3台
NG	1~6台	1~5台	1~2台	1~2台	1~2台	1~2台
O	x	x	x	x	x	x

※表中の数字はLED照明器具の接続台数を表しています。接続台数を越えた場合、スイッチ/調光器の故障の原因となります。又、表中「x」は使用不可を表しています。

※LED照明器具の接続台数及び使用不可は、2020年5月時点での確認です。

※人感センサー、リモコンスイッチ、タイムスイッチ、自動点滅器に調光タイプのLED照明器具を接続しても調光はできません。

※3 調光器は、必ず下限限度設定を行ってください。設定方法は、調光器の取扱説明書をご参照ください。

[注] センサー/位相調光器に2種類以上のLED照明器具を組み合わせた場合の接続台数確認方法

(例) 器具タイプ「A」を2台、「C」を4台、壁付人感センサー「WTK1411WK」に接続したい。

1. センサー/調光器の最大接続台数を調べる。

DAIKO製LED照明器具タイプ一覧表より、WTK1411WKの最大接続台数は器具タイプ「A」…最大8台、器具タイプ「C」…最大10台

2. センサー/調光器の最大容量を越えていないか確認する。

器具タイプ「A」を2台使う	器具タイプ「C」を4台使う	全容量の65%を使っています
使いたい台数 2台	使いたい台数 4台	
最大接続台数 8台	最大接続台数 10台	

$\frac{2}{8} + \frac{4}{10} = 0.65 \leq 1 \rightarrow$  使用可能です






スイッチ及び調光器により適合するLED照明器具が異なりますので、

**1 接続台数表** と **2 大光電機(株)製LED照明器具タイプ一覧表** を照合してください。

下記のパナソニック株式会社製 スイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器につきましては、当社 LED 照明器具との適合可否を確認しております。6 ページ以降の「大光電機製 LED 照明器具タイプ一覧表」より、ご使用になる LED 照明器具の器具タイプ「A ~ O」を確認し、下記の「接続台数表」よりスイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器の適合可否と接続台数をご確認ください。また、下記スイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器の仕様につきましては、パナソニック株式会社にご確認ください。

※下記以外のパナソニック株式会社製スイッチ(人感センサー・リモコン)/調光器と当社製LED照明器具は、適合していません。

**1 接続台数表 <LED専用逆位相調光器>**

	LED専用逆位相調光器				
	とつたらリモコン (調光用)	埋込調光スイッチ (3.2A)	埋込調光スイッチ (2.0A)	アドバンスシリーズ	
					
入力電流	3.2A	3.2A	2.0A	3.2A	3.2A
配線方法	2線式	2線式	2線式	2線式	3線式/4線式
定格容量(単独)	320VA	320VA	200VA	320VA	320VA
定格容量(接続)	260VA	260VA	160VA	260VA	260VA
下限設定回数※3	最下限より上ボタン4回	最下限より上ボタン1回	最下限より上ボタン1回	最下限より上ボタン7回	最下限より上ボタン7回
パナソニック(株)品番	壁付 WTC 56713W/H 567153W WTA 56713W/F/H WTX 56713S	壁付 WTC 57583W/F WTA 57583W/F/H 57583WK/FK/HK WTT 57583A1/A2 57583F1/F2 57583S1/S2 WTX 57583S	壁付 WTC 57582W/F WT 57572W/F	壁付 WTY 521730W/F/H 521730WK/FK/HK	壁付 WTY 54173W/F/H
	大光電機(株)製LED照明器具タイプ				
A	×	×	×	×	×
A1	×	×	×	×	×
B	×	×	×	×	×
B1	×	×	×	×	×
BG	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
BG1	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
C	×	×	×	×	×
D	×	×	×	×	×
DG	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
E	×	×	×	×	×
F	×	×	×	×	×
F1	×	×	×	×	×
FG1	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
G	×	×	×	×	×
G1	×	×	×	×	×
G2	×	×	×	×	×
H	×	×	×	×	×
H1	×	×	×	×	×
H2	×	×	×	×	×
I	×	×	×	×	×
I1	×	×	×	×	×
J	×	×	×	×	×
JG	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
K	×	×	×	×	×
L	×	×	×	×	×
LG	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
M	×	×	×	×	×
N	×	×	×	×	×
MG	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
NG	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
O	×	×	×	×	×

※表中の「×」は使用不可を表しています。  
 ※LED 照明器具の接続台数及び使用不可は、2020 年 5 月時点での確認です。  
 ※人感センサー、リモコンスイッチ、タイムスイッチ、自動点滅器に調光タイプの LED 照明器具を接続しても調光はできません。

※3 調光器は、必ず下限照度設定を行ってください。設定方法は、調光器の取扱説明書をご参照ください。

※4 逆位相調光器の接続台数確認は右記の計算式を使って接続台数をお求めください。  
 器具電気容量は当社カタログ、仕様図を、調光器の定格容量は上表をご参照ください。

●逆位相調光器に適合器具を複数台接続したい

(器具入力容量の合計) × 1.2 ≤ 調光器定格容量(単独または接続)

(例)逆位相調光器「WTC57583W」(単独)に器具電気容量9VAを7台、器具電気容量36VAを5台接続したい

$(9VA \times 7台 + 36VA \times 5台) \times 1.2 = 291.6VA \leq 320VA$  → 320VA以下なので接続可能 320VAを越えれば接続不可

●逆位相調光器に適合器具が最大何台まで接続可能か知りたい

調光器定格容量(単独または接続) ÷ (器具入力容量の合計 × 1.2) = 最大接続台数(少数点以下切捨)

(例)逆位相調光器「WTC57582W」(接続)に器具電気容量9VAが最大何台接続可能か知りたい

$160VA \div (9VA \times 1.2) = 14.814... \Rightarrow 14台$  → 最大14台まで接続可能

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DDL-CD001W	×	DOL-3764XS	×	DDL-3966YBE	JG	DSY-4049AT	F1
DDL-CD002W	×	DOL-3764XW	×	DDL-3966YBG	JG	DSY-4049ATG	FG1
DDL-CD003W	×	DOL-3765XB	G	DDL-3966YWE	JG	DSY-4049WT	F1
DDL-CD004W	×	DOL-3765XS	G	DDL-3966YWG	JG	DSY-4049WTG	FG1
DDL-CD005W	×	DOL-3765XW	G	DOL-3972YWE	JG	DSY-4049YT	F1
DDL-CD006W	×	DOL-3766XB	G	DOL-3972YWG	JG	DSY-4049YTG	FG1
DSL-CD201W	×	DOL-3766XS	G	DOL-4009YB	×	DSY-4050AT	F1
DSL-CD202W	×	DOL-3767XB	G	DOL-4009YS	×	DSY-4050ATG	FG1
DSL-CD203W	×	DOL-3767XS	G	DOL-4009YW	×	DSY-4050WT	F1
DSL-CD204W	×	DOL-3768XB	G	DOL-4010YB	I	DSY-4050WTG	FG1
DSL-CD205W	×	DOL-3768XS	G	DOL-4010YS	I	DSY-4050YT	F1
DSL-CD206W	×	DBL-3858WW	C	DOL-4010YW	I	DSY-4050YTG	FG1
DDL-131AW	A	DBL-3858YW	C	DOL-4017YB	G	DOL-4054YB	A1
DDL-131WW	A	DBL-3859WW	C	DOL-4017YS	G	DOL-4054YS	A1
DDL-131YW	A	DBL-3859YW	C	DOL-4018YB	×	DOL-4055YB	×
DDL-132AW	A	DDL-3860WW	G	DOL-4018YS	×	DOL-4055YS	×
DDL-132WW	A	DDL-3860YW	G	DOL-4019YB	G	DOL-4056YB	A1
DDL-132YW	A	DDL-3874YW	I	DOL-4019YS	G	DOL-4056YS	A1
DDL-3049YBE	B	DSL-3883YBE	JG	DOL-4020YB	G	DOL-4070YB	A
DDL-3049YBG	BG	DSL-3883YWE	JG	DOL-4020YS	G	DOL-4070YS	A
DDL-3049YWE	B	DSL-3884YBE	JG	DOL-4021YB	G	DOL-4070YW	A
DDL-3049YWG	BG	DSL-3884YWE	JG	DOL-4021YS	G	DOL-4073YB	×
DSL-3659YBE	JG	DSY-3901AT	G	DOL-4039YB	G	DOL-4073YS	×
DSL-3659YBG	JG	DSY-3901WT	G	DOL-4039YS	G	DOL-4073YW	×
DSL-3659YWF	JG	DSY-3901YT	G	DOL-4040YB	×	DOL-4074YB	B
DSL-3659YWG	JG	DSY-3902AT	G	DOL-4040YS	×	DOL-4074YS	B
DSL-3660YBE	JG	DSY-3902WT	G	DSY-4043AT	E	DOL-4074YW	B
DSL-3660YBG	JG	DSY-3902YT	G	DSY-4043WT	E	DOL-4079YB	×
DSL-3660YWF	JG	DSY-3903AT	G	DSY-4043YT	E	DOL-4079YS	×
DSL-3660YWG	JG	DSY-3903WT	G	DSY-4044AT	E	DOL-4079YW	×
DCL-3712WWE	I	DSY-3903YT	G	DSY-4044WT	E	DDL-4089WW	G1
DCL-3712YWE	I	DSY-3904AT	G	DSY-4044YT	E	DDL-4089YW	G1
DOL-3733XB	G	DSY-3904WT	G	DSY-4045AT	E	DDL-4092AW	B
DOL-3733XW	G	DSY-3904YT	G	DSY-4045WT	E	DDL-4092AWG	BG
DDL-3760WB	G	DSL-3961YBE	JG	DSY-4045YT	E	DDL-4092WW	B
DDL-3760WW	G	DSL-3961YWE	JG	DSY-4046AT	E	DDL-4092YW	B
DDL-3760YB	G	DSL-3962YBE	JG	DSY-4046WT	E	DDL-4092YWG	BG
DDL-3760YW	G	DSL-3962YWE	JG	DSY-4046YT	E	DDL-4093AW	B
DOL-3761YBF	JG	DSL-3963YBE	JG	DSY-4047AT	F1	DDL-4093AWG	BG
DOL-3761YBG	JG	DSL-3963YBG	JG	DSY-4047ATG	FG1	DDL-4093WW	B
DOL-3761YSF	JG	DSL-3963YWE	JG	DSY-4047WT	F1	DDL-4093YW	B
DOL-3761YSG	JG	DSL-3963YWG	JG	DSY-4047WTG	FG1	DDL-4093YWG	BG
DOL-3761YW	JG	DSL-3964YBE	JG	DSY-4047YT	F1	DDL-4094AW	B
DOL-3761YWG	JG	DSL-3964YBG	JG	DSY-4047YTG	FG1	DDL-4094AWG	BG
DOL-3762YBF	×	DSL-3964YWE	JG	DSY-4048AT	F1	DDL-4094WW	B
DOL-3762YSF	×	DSL-3964YWG	JG	DSY-4048ATG	FG1	DDL-4094WWG	BG
DOL-3762YW	×	DDL-3965YBE	JG	DSY-4048WT	F1	DDL-4094YW	B
DOL-3763YBF	JG	DDL-3965YBG	JG	DSY-4048WTG	FG1	DDL-4094YWG	BG
DOL-3763YSF	JG	DDL-3965YWE	JG	DSY-4048YT	F1	DDL-4245FW	×
DOL-3764XB	×	DDL-3965YWG	JG	DSY-4048YTG	FG1	DDL-4246FW	×

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DDL-4251AW	B	DOL-4369WW	G	DSY-4394AW	L	DSY-4430YW	L/2
DDL-4251AWG	BG	DOL-4370WW	G	DSY-4394AWG	LG	DSY-4430YWG	LG/2
DDL-4251WW	B	DOL-4371WW	G	DSY-4394WW	L	DOL-4432YB	B
DDL-4251YW	B	DOL-4372WW	G	DSY-4394WWG	LG	DOL-4432YBG	BG
DDL-4251YWG	BG	DOL-4373WW	G	DSY-4394YB	L	DOL-4432YS	B
DOL-4321YB	A	DOL-4374WW	G2	DSY-4394YBG	LG	DOL-4432YSG	BG
DOL-4321YS	A	DOL-4375XB	G	DSY-4394YW	L	DOL-4432YW	B
DOL-4321YW	A	DOL-4375XW	G	DSY-4394YWG	LG	DOL-4432YWG	BG
DOL-4322YB	×	DOL-4376XB	G	DDL-4395FB	M	DDL-4434AW	B
DOL-4322YS	×	DSL-4380YW	G	DDL-4395FBG	MG	DDL-4434AWG	BG
DOL-4322YW	×	DSL-4381YW	G	DDL-4395FW	M	DDL-4434WW	B
DOL-4324YB	G1	DSL-4382YW	G	DDL-4395FWG	MG	DDL-4434WWG	BG
DOL-4324YS	G1	DSL-4383YW	G	DDL-4396FB	M	DDL-4434YW	B
DOL-4324YW	G1	DSL-4384YW	G	DDL-4396FW	M	DDL-4434YWG	BG
DSY-4344ATE	G	DSL-4385YW	G	DDL-4397FB	M	DDL-4435ABG	BG
DSY-4344WTE	G	DSL-4386YW	G	DDL-4397FW	M	DDL-4435AW	B
DSY-4344YTE	G	DSL-4387YW	G	DOL-4406YB	A1	DDL-4435AWG	BG
DSY-4345ATE	G	DSL-4388YW	×	DOL-4406YS	A1	DDL-4435WBG	BG
DSY-4345WTE	G	DSY-4390AW	D	DOL-4406YW	A1	DDL-4435WW	B
DSY-4345YTE	G	DSY-4390AWG	DG	DOL-4407YB	×	DDL-4435WWG	BG
DSY-4346ATE	G	DSY-4390WW	D	DOL-4407YS	×	DDL-4435YB	B
DSY-4346WTE	G	DSY-4390WWG	DG	DOL-4407YW	×	DDL-4435YBG	BG
DSY-4346YTE	G	DSY-4390YB	D	DSY-4426AW	D	DDL-4435YW	B
DSY-4347ATE	G	DSY-4390YBG	DG	DSY-4426AWG	DG	DDL-4435YWG	BG
DSY-4347WTE	G	DSY-4390YW	D	DSY-4426WW	D	DDL-4436ABG	BG
DSY-4347YTE	G	DSY-4390YWG	DG	DSY-4426WWG	DG	DDL-4436AW	B
DBL-4361WW	G	DSY-4391AW	D	DSY-4426YW	D	DDL-4436AWG	BG
DBL-4361YW	G	DSY-4391AWG	DG	DSY-4426YWG	DG	DDL-4436WBG	BG
DBL-4362WW20	×	DSY-4391WW	D	DSY-4427AW	D	DDL-4436WW	B
DBL-4362WW25	G	DSY-4391WWG	DG	DSY-4427AWG	DG	DDL-4436WWG	BG
DBL-4362WW35	G1	DSY-4391YB	D	DSY-4427WW	D	DDL-4436YB	B
DBL-4362YW20	×	DSY-4391YBG	DG	DSY-4427WWG	DG	DDL-4436YBG	BG
DBL-4362YW25	G	DSY-4391YW	D	DSY-4427YW	D	DDL-4436YW	B
DBL-4362YW35	G1	DSY-4391YWG	DG	DSY-4427YWG	DG	DDL-4436YWG	BG
DBL-4363WW	G	DSY-4392AW	D	DSY-4428AW	L	DDL-4439YW	B
DBL-4363YW	G	DSY-4392AWG	DG	DSY-4428AWG	LG	DDL-4439YWG	BG
DBL-4364WW20	×	DSY-4392WW	D	DSY-4428WW	L	DDL-4440YW	B
DBL-4364WW25	G	DSY-4392WWG	DG	DSY-4428WWG	LG	DDL-4440YWG	BG
DBL-4364WW35	G1	DSY-4392YB	D	DSY-4428YW	L	DOL-4441YB	G
DBL-4364YW20	×	DSY-4392YBG	DG	DSY-4428YWG	LG	DOL-4441YS	G
DBL-4364YW25	G	DSY-4392YW	D	DSY-4429AW	L	DBL-4454WW	G2
DBL-4364YW35	G1	DSY-4392YWG	DG	DSY-4429AWG	LG	DBL-4454YW	G2
DBL-4365WW	G	DSY-4393AW	L	DSY-4429WW	L	DBL-4455WW	G2
DBL-4365YW	G	DSY-4393AWG	LG	DSY-4429WWG	LG	DBL-4455YW	G2
DBL-4366WW20	×	DSY-4393WW	L	DSY-4429YW	L	DSL-4458YW	G
DBL-4366WW25	G2	DSY-4393WWG	LG	DSY-4429YWG	LG	DSL-4459YW	G
DBL-4366WW35	G2	DSY-4393YB	L	DSY-4430AW	L/2	DSL-4460YW	G/2
DBL-4366YW20	×	DSY-4393YBG	LG	DSY-4430AWG	LG/2	DOL-4461YW	B
DBL-4366YW25	G2	DSY-4393YW	L	DSY-4430WW	L/2	DOL-4461YWG	BG
DBL-4366YW35	G2	DSY-4393YWG	LG	DSY-4430WWG	LG/2	DOL-4462YB	B

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DOL-4462YBG	BG	DDL-4479FWG	MG	DSY-4509FW	M/2	DSY-4540YS	×
DOL-4462YW	B	DBL-4482WW	G2	DSY-4510FW	M/2	DSY-4541AS	×
DOL-4462YWG	BG	DBL-4482YW	G2	DSY-4514FW	×	DSY-4541LS	×
DBL-4466WW	G	DBL-4483WW	G2	DSY-4515FW	×	DSY-4541NS	×
DBL-4466YW	G	DBL-4483YW	G2	DSY-4516FW	×	DSY-4541WS	×
DBL-4467WW20	×	DDL-4484YW	G1	DSY-4517AW	D	DSY-4541YS	×
DBL-4467WW25	G	DDL-4485YW	×	DSY-4517AWG	DG	DSY-4542AS	×
DBL-4467WW35	G1	DBL-4486WW	G	DSY-4517WW	D	DSY-4542LS	×
DBL-4467YW20	×	DBL-4486YW	G	DSY-4517WWG	DG	DSY-4542NS	×
DBL-4467YW25	G	DBL-4487WW20	×	DSY-4517YW	D	DSY-4542WS	×
DBL-4467YW35	G1	DBL-4487WW25	G	DSY-4517YWG	DG	DSY-4542YS	×
DBL-4468WW20	×	DBL-4487WW35	G1	DSY-4518AW	D	DSY-4543AS	×
DBL-4468WW25	G2	DBL-4487YW20	×	DSY-4518AWG	DG	DSY-4543LS	×
DBL-4468WW35	G2	DBL-4487YW25	G	DSY-4518WW	D	DSY-4543NS	×
DBL-4468YW20	×	DBL-4487YW35	G1	DSY-4518WWG	DG	DSY-4543WS	×
DBL-4468YW25	G2	DBL-4488WW20	×	DSY-4518YW	D	DSY-4543YS	×
DBL-4468YW35	G2	DBL-4488WW25	G	DSY-4518YWG	DG	DSY-4544AS	×
DBL-4469WW20	×	DBL-4488WW35	G1	DSY-4519AW	L	DSY-4544LS	×
DBL-4469WW25	G2	DBL-4488YW20	×	DSY-4519AWG	LG	DSY-4544NS	×
DBL-4469WW35	G2	DBL-4488YW25	G	DSY-4519WW	L	DSY-4544WS	×
DBL-4469YW20	×	DBL-4488YW35	G1	DSY-4519WWG	LG	DSY-4544YS	×
DBL-4469YW25	G2	DDL-4496AB	×	DSY-4519YW	L	DDL-4545AW	×
DBL-4469YW35	G2	DDL-4496AS	×	DSY-4519YWG	LG	DDL-4545WW	×
DBL-4470WW20	×	DDL-4496AW	×	DSY-4520AW	L	DDL-4545YB	×
DBL-4470WW25	G2	DDL-4496WW	×	DSY-4520AWG	LG	DDL-4545YS	×
DBL-4470WW35	G2	DDL-4496YB	×	DSY-4520WW	L	DDL-4545YW	×
DBL-4470YW20	×	DDL-4496YS	×	DST-4520WWG	LG	DDL-4546AW	×
DBL-4470YW25	G2	DDL-4496YW	×	DSY-4520YW	L	DDL-4546WW	×
DBL-4470YW35	G2	DDL-4497AB	×	DSY-4520YWG	LG	DDL-4546YB	×
DBL-4471WW20	×	DDL-4497AS	×	DSY-4521FW	M	DDL-4546YS	×
DBL-4471WW25	G2	DDL-4497AW	×	DSY-4521FWG	MG	DDL-4546YW	×
DBL-4471WW35	G2	DDL-4497WW	×	DSY-4522FW	N	DSY-4547FW	D
DBL-4471YW20	×	DDL-4497YB	×	DSY-4522FWG	NG	DSY-4548FW	D
DBL-4471YW25	G2	DDL-4497YS	×	DSY-4523FW	M/2	DSY-4549FW	L
DBL-4471YW35	G2	DDL-4497YW	×	DSY-4523FWG	MG/2	DSY-4550FW	L
DBL-4472WW20	×	DDL-4498AW	×	DSY-4524FW	N/2	DSY-4551FW	L/2
DBL-4472WW25	G2	DDL-4498WW	×	DSY-4524FWG	NG/2	DSY-4552FW	D
DBL-4472WW35	G2	DDL-4498YW	×	DWP-4535ATE	G	DSY-4552FWG	DG
DBL-4472YW20	×	DOL-4499YB	A1	DWP-4535WTE	G	DSY-4553FW	L
DBL-4472YW25	G2	DOL-4499YS	A1	DWP-4535YTE	G	DSY-4553FWG	DG
DBL-4472YW35	G2	DSY-4503FW	M	DWP-4536ATE	G	DSY-4554FW	L
DBL-4473WW20	×	DSY-4503FWG	MG	DWP-4536WTE	G	DSY-4554FWG	DG
DBL-4473WW25	G2	DSY-4504FW	M	DWP-4536YTE	G	DSY-4555FW	L
DBL-4473WW35	G2	DSY-4504FWG	MG	DWP-4537ATE	G	DSY-4555FWG	LG
DBL-4473YW20	×	DSY-4505FW	M/2	DWP-4537WTE	G	DSY-4556FW	L
DBL-4473YW25	G2	DSY-4505FWG	MG/2	DWP-4537YTE	G	DSY-4556FWG	LG
DBL-4473YW35	G2	DSY-4506FW	M/2	DSY-4540AS	×	DSY-4557ATE	G1
DDL-4479FB	M	DSY-4506FWG	MG/2	DSY-4540LS	×	DSY-4557WTE	G1
DDL-4479FBG	MG	DSY-4507FW	M	DSY-4540NS	×	DSY-4557YTE	G1
DDL-4479FW	M	DSY-4508FW	M	DSY-4540WS	×	DSY-4565FW	L

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$



品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DSY-4566FW	L	DSY-4633YBG	LG	DOL-4668YB	×	DDL-4752AW	B
DSY-4567FW	L	DSY-4633YW	L	DOL-4668YS	×	DDL-4752AWG	BG
DSY-4568FW	L	DSY-4633YWG	LG	DOL-4670YB	×	DDL-4752WW	B
DDL-4569FB	B	DSY-4634AT	H	DOL-4670YS	×	DDL-4752YBG	BG
DDL-4569FBG	BG	DSY-4634ATG	DG	DOL-4672YB	G	DDL-4752YW	B
DDL-4569FW	B	DSY-4634WT	H	DOL-4672YS	G	DDL-4752YWG	BG
DDL-4569FWG	BG	DSY-4634WTG	DG	DOL-4674YB	×	DDL-4754AW	B
DDL-4570FB	B	DSY-4634YT	H	DOL-4674YS	×	DDL-4754AWG	BG
DDL-4570FBG	BG	DSY-4634YTG	DG	DDL-4680FW	M	DDL-4754WW	B
DDL-4570FW	B	DSY-4635AT	H	DDL-4681FW	M	DDL-4754YW	B
DDL-4570FWG	BG	DSY-4635ATG	DG	DDL-4681FWG	MG	DDL-4754YWG	BG
DDL-4573FW	B	DSY-4635WT	H	D99-4685	G	DDL-4755AW	B
DDL-4574FW	B	DSY-4635WTG	DG	D99-4686	G	DDL-4755AWG	BG
DDL-4574FWG	BG	DSY-4635YT	H	DDL-4687FW	M	DDL-4755WW	B
DOL-4587YB	A1	DSY-4635YTG	DG	DDL-4688FW	M	DDL-4755YW	B
DOL-4587YS	A1	DSY-4636AT	H	DDL-4688FWG	MG	DDL-4755YWG	BG
DOL-4587YW	A1	DSY-4636ATG	DG	DDL-4700YW	G	DDL-4759ABG	BG
DOL-4588YS	A1	DSY-4636WT	H	DSL-4704AW	A	DDL-4759AW	B
DOL-4589YB	×	DSY-4636WTG	DG	DSL-4704WW	A	DDL-4759AWG	BG
DOL-4589YS	×	DSY-4636YT	H	DSL-4704YW	A	DDL-4759WBG	BG
DOL-4589YW	×	DSY-4636YTG	DG	DSL-4705AW	A	DDL-4759WWG	BG
DOL-4590YS	×	DSY-4637AT	H	DSL-4705WW	A	DDL-4759YB	B
DOL-4591YS	A1	DSY-4637ATG	DG	DSL-4705YW	A	DDL-4759YBG	BG
DOL-4592YS	×	DSY-4637WT	H	DSL-4706AW	A/2	DDL-4759YW	B
DOL-4599YB	A1	DSY-4637WTG	DG	DSL-4706WW	A/2	DDL-4759YWG	BG
DOL-4599YS	A1	DSY-4637YT	H	DSL-4706YW	A/2	DDL-4760ABG	BG
DOL-4599YW	A1	DSY-4637YTG	DG	DSL-4707AW	A	DDL-4760AW	B
DOL-4600YS	A1	DSY-4638AT	H	DSL-4707WW	A	DDL-4760AWG	BG
DOL-4601YB	×	DSY-4638ATG	DG	DSL-4707YB	A	DDL-4760WBG	BG
DOL-4601YS	×	DSY-4638WT	H	DSL-4707YW	A	DDL-4760WWG	BG
DOL-4601YW	×	DSY-4638WTG	DG	DSL-4708AW	A	DDL-4760YB	B
DOL-4602YS	×	DSY-4638YT	H	DSL-4708WW	A	DDL-4760YBG	BG
DOL-4607AB	B1	DSY-4638YTG	DG	DSL-4708YB	A	DDL-4760YW	B
DOL-4607AS	B1	DBL-4639FT	×	DSL-4708YW	A	DDL-4760YWG	BG
DOL-4607NB	B1	DBL-4639FW	×	DSL-4709AW	A/2	DDL-4761AW	B
DOL-4607NS	B1	DBL-4640FT	×	DSL-4709WW	A/2	DDL-4761AWG	BG
DOL-4607YB	B1	DBL-4640FW	×	DSL-4709YW	A/2	DDL-4761WW	B
DOL-4607YS	B1	DBL-4641FT	×	DSL-4716FW	M	DDL-4761WWG	BG
DOL-4608AS	B1	DBL-4641FW	×	DSL-4716FWG	MG	DDL-4761YW	B
DOL-4608NS	B1	DSL-4642YB	G	DSL-4717FW	M	DDL-4761YWG	BG
DOL-4608YS	B1	DSL-4642YW	G	DSL-4717FWG	MG	DDL-4762AW	B
DSY-4631YB	D	DDL-4645AW	×	DSL-4718FW	M/2	DDL-4762AWG	BG
DSY-4631YBG	DG	DDL-4645WW	×	DSL-4718FWG	MG/2	DDL-4762WW	B
DSY-4631YW	D	DDL-4645YW	×	DSL-4719FW	M	DDL-4762WWG	BG
DSY-4631YWG	DG	DDL-4646AW	×	DSL-4719FWG	MG	DDL-4762YW	B
DSY-4632YB	D	DDL-4646WW	×	DSL-4720FW	M	DDL-4762YWG	BG
DSY-4632YBG	DG	DDL-4646YW	×	DSL-4720FWG	MG	DDL-4763AW	I
DSY-4632YW	D	DDL-4647AW	×	DSL-4721FW	M/2	DDL-4763WW	I
DSY-4632YWG	DG	DDL-4647WW	×	DSL-4721FWG	MG/2	DDL-4763YW	I
DSY-4633YB	L	DDL-4647YW	×	DDL-4752ABG	BG	DDL-4764WW	G

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DDL-4764YW	G	DDL-4785YBG	BG	DDL-4790YWG	BG	DOL-4827YB	B1
DDL-4765WW	G	DDL-4785YW	B	DOL-4791YB	A1/2	DOL-4827YBG	BG1
DDL-4765YW	G	DDL-4785YWG	BG	DOL-4791YS	A1/2	DOL-4827YS	B1
DDL-4766WW	G	DDL-4786ABG	BG	DOL-4800WW	G	DOL-4827YSG	BG1
DDL-4766YW	G	DDL-4786AW	B	DOL-4801WW	G2	DOL-4827YW	B1
DEG-4767WW	×	DDL-4786AWG	BG	DOL-4802WW	G2	DOL-4827YWG	BG1
DEG-4767WWE	×	DDL-4786WBG	BG	DOL-4803WW	G	DDL-4828AW	I1
DEG-4768WW	×	DDL-4786WWG	BG	DOL-4804WW	G2	DDL-4828WW	I1
DEG-4768WWE	×	DDL-4786YBG	BG	DOL-4805WW	G2	DDL-4828YW	I1
DDL-4770AW	B	DDL-4786YW	B	DDL-4806AW	B	DDL-4829AW	A1
DDL-4770AWG	BG	DDL-4786YWG	BG	DDL-4806AWG	BG	DDL-4829AWE	I1
DDL-4770YW	B	DDL-4787ABG	BG	DDL-4806WW	B	DDL-4829WW	A1
DDL-4770YWG	BG	DDL-4787AW	B	DDL-4806YW	B	DDL-4829WWE	I1
DDL-4772AW	B	DDL-4787AWG	BG	DDL-4806YWG	BG	DDL-4829YW	A1
DDL-4772AWG	BG	DDL-4787WBG	BG	DDL-4807AW	B	DDL-4829YWE	I1
DDL-4772YW	B	DDL-4787WWG	BG	DDL-4807WW	B	DSL-4832YT	JG
DDL-4772YWG	BG	DDL-4787YBG	BG	DDL-4807YW	B	DSL-4832YTG	JG
DDL-4774FW	M	DDL-4787YW	B	DDL-4808FB	M	DSL-4833YT	JG
DSY-4776AT	G1	DDL-4787YWG	BG	DDL-4808FBG	MG	DSL-4833YTG	JG
DSY-4776WT	G1	DDL-4788ABG	BG	DDL-4808FW	M	DSL-4834YT	JG
DSY-4776YT	G1	DDL-4788AW	B	DDL-4808FWG	MG	DSL-4834YTG	JG
DSY-4777AT	E	DDL-4788AWG	BG	DDL-4809FB	M	DSL-4835YT	JG
DSY-4777WT	E	DDL-4788WBG	BG	DDL-4809FBG	MG	DSL-4835YTG	JG
DSY-4777YT	E	DDL-4788WWG	BG	DDL-4809FW	M	DSL-4836YB	B
DSY-4778AT	F1	DDL-4788YBG	BG	DDL-4809FWG	MG	DSL-4836YW	B
DSY-4778ATG	FG1	DDL-4788YW	B	DDL-4810FB	M	DSL-4837YB	B
DSY-4778WT	F1	DDL-4788YWG	BG	DDL-4810FBG	MG	DSL-4837YW	B
DSY-4778WTG	FG1	DDL-4789AB	B	DDL-4810FW	M	DSL-4838YW	B/2
DSY-4778YT	F1	DDL-4789ABG	BG	DDL-4810FWG	MG	DOL-4839YB	I
DSY-4778YTG	FG1	DDL-4789AW	B	DDL-4811FB	M	DOL-4839YW	I
DSL-4780AB	G	DDL-4789AWG	BG	DDL-4811FBG	MG	DSY-4842AW	E
DSL-4780AW	G	DDL-4789WB	B	DDL-4811FW	M	DSY-4842WW	E
DSL-4780WB	G	DDL-4789WBG	BG	DDL-4811FWG	MG	DSY-4842YW	E
DSL-4780WW	G	DDL-4789WW	B	DDL-4812FB	M	DSY-4843AW	E
DSL-4780YB	G	DDL-4789WWG	BG	DDL-4812FW	M	DSY-4843WW	E
DSL-4780YW	G	DDL-4789YB	B	DDL-4813FB	M	DSY-4843YW	E
DSL-4781AB	G	DDL-4789YBG	BG	DDL-4813FBG	MG	DSY-4844AW	E
DSL-4781AW	G	DDL-4789YW	B	DDL-4813FW	M	DSY-4844WW	E
DSL-4781WB	G	DDL-4789YWG	BG	DDL-4813FWG	MG	DSY-4844YW	E
DSL-4781WW	G	DDL-4790AB	B	DDL-4814FW	M	DSY-4845AW	E
DSL-4781YB	G	DDL-4790ABG	BG	DDL-4815FW	M	DSY-4845WW	E
DSL-4781YW	G	DDL-4790AW	B	DDL-4816FW	M	DSY-4845YW	E
DSL-4782AW	G	DDL-4790AWG	BG	DDL-4816FWG	MG	DSY-4846AW	F1
DSL-4782WW	G	DDL-4790WB	B	DOL-4824YB	A	DSY-4846AWG	FG1
DSL-4782YW	G	DDL-4790WBG	BG	DOL-4824YS	A	DSY-4846WW	F1
DDL-4785ABG	BG	DDL-4790WW	B	DOL-4824YW	A	DSY-4846WWG	FG1
DDL-4785AW	B	DDL-4790WWG	BG	DOL-4825YB	A	DSY-4846YW	F1
DDL-4785AWG	BG	DDL-4790YB	B	DOL-4825YS	A	DSY-4846YWG	FG1
DDL-4785WBG	BG	DDL-4790YBG	BG	DOL-4826YB	A	DSY-4847AW	F1
DDL-4785WWG	BG	DDL-4790YW	B	DOL-4826YS	A	DSY-4847AWG	FG1

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DSY-4847WW	F1	DWP-4881WT	*	DDL-4909FW	M	DSY-4929AWG	DG
DSY-4847WWG	FG1	DWP-4881YT	*	DDL-4910FW	M	DSY-4929WW	D
DSY-4847YW	F1	DWP-4882AT	*	DDL-4911YW	B	DSY-4929WWG	DG
DSY-4847YWG	FG1	DWP-4882WT	*	DDL-4912YW	B	DSY-4929YW	D
DSY-4848AW	F1	DWP-4882YT	*	DDL-4913YW	B	DSY-4929YWG	DG
DSY-4848AWG	FG1	DWP-4883AT	*	DDL-4913YWG	BG	DSY-4930AW	D
DSY-4848WW	F1	DWP-4883WT	*	DDL-4914YB	B	DSY-4930AWG	DG
DSY-4848WWG	FG1	DWP-4883YT	*	DDL-4914YBG	BG	DSY-4930WW	D
DSY-4848YW	F1	DSY-4884AW	C	DDL-4914YW	B	DSY-4930WWG	DG
DSY-4848YWG	FG1	DSY-4884WW	C	DDL-4914YWG	BG	DSY-4930YW	D
DSY-4849AW	F1	DSY-4884YW	C	DDL-4917AW	B1	DSY-4930YWG	DG
DSY-4849AWG	FG1	DSY-4885AW	C	DDL-4917WW	B1	DSY-4931AW	×
DSY-4849WW	F1	DSY-4885WW	C	DDL-4917YW	B1	DSY-4931WW	×
DSY-4849WWG	FG1	DSY-4885YW	C	DDL-4918AW	B1	DSY-4931YW	×
DSY-4849YW	F1	DSY-4886AW	C	DDL-4918AWG	BG1	DSY-4932AW	×
DSY-4849YWG	FG1	DSY-4886WW	C	DDL-4918WW	B1	DSY-4932WW	×
DSY-4850YW	B	DSY-4886YW	C	DDL-4918WWG	BG1	DSY-4932YW	×
DSY-4850YWG	BG	DSY-4887AW	C	DDL-4918YW	B1	DSY-4933AW	×
DDL-4857AW	A	DSY-4887WW	C	DDL-4918YWG	BG1	DSY-4933WW	×
DDL-4857YW	A	DSY-4887YW	C	DDL-4920ABG	BG1	DSY-4933YW	×
DDL-4858AW	A	DSY-4888AW	C	DDL-4920AW	B1	DSY-4934AW	×
DDL-4858YW	A	DSY-4888WW	C	DDL-4920AWG	BG1	DSY-4934WW	×
DWP-4860ATE	*	DSY-4888YW	C	DDL-4920WBG	BG1	DSY-4934YW	×
DWP-4860WTE	*	DSL-4895YW	I	DDL-4920WW	B1	DSY-4935FW	D
DWP-4860YTE	*	DSL-4896YW	I	DDL-4920WWG	BG1	DSY-4935FWG	DG
DWP-4861ATE	*	DSL-4897YW	I/2	DDL-4920YBG	BG1	DSY-4936FW	D
DWP-4861WTE	*	DSL-4898YB	A1	DDL-4920YW	B1	DSY-4936FWG	DG
DWP-4861YTE	*	DSL-4898YW	A1	DDL-4920YWG	BG1	DSY-4937FW	D
DWP-4862ATE	*	DSL-4899YB	A1	DSL-4922YW	B	DSY-4937FWG	DG
DWP-4862WTE	*	DSL-4899YW	A1	DSL-4923YW	B	DSY-4938FW	D
DWP-4862YTE	*	DSL-4900YB	B1	DSL-4924YW	B/2	DSY-4938FWG	DG
DWP-4863ATE	*	DSL-4900YW	B1	DSY-4926AW	D	DSY-4939FW	×
DWP-4863WTE	*	DSL-4901YB	B1	DSY-4926AWG	DG	DSY-4940FW	×
DWP-4863YTE	*	DSL-4901YBG	BG1	DSY-4926WW	D	DSY-4941FW	×
DWP-4864ATE	*	DSL-4901YW	B1	DSY-4926WWG	DG	DSY-4942FW	×
DWP-4864WTE	*	DSL-4901YWG	BG1	DSY-4926YW	D	DSY-4943FW	M
DWP-4864YTE	*	DSL-4902YB	B1	DSY-4926YWG	DG	DSY-4943FWG	MG
DWP-4865ATE	*	DSL-4902YBG	BG1	DSY-4927AW	D	DSY-4944FW	M
DWP-4865WTE	*	DSL-4902YW	B1	DSY-4927AWG	DG	DSY-4944FWG	MG
DWP-4865YTE	*	DSL-4902YWG	BG1	DSY-4927WW	D	DSY-4945FW	M
DWP-4878AT	*	DDL-4903AW	O	DSY-4927WWG	DG	DSY-4945FWG	MG
DWP-4878WT	*	DDL-4903WW	O	DSY-4927YW	D	DSY-4946FW	M
DWP-4878YT	*	DDL-4903YW	O	DSY-4927YWG	DG	DSY-4946FWG	MG
DWP-4879AT	*	DDL-4904AW	O	DSY-4928AW	D	DSY-4947FW	×
DWP-4879WT	*	DDL-4904WW	O	DSY-4928AWG	DG	DSY-4948FW	×
DWP-4879YT	*	DDL-4904YW	O	DSY-4928WW	D	DSY-4949FW	×
DWP-4880AT	*	DDL-4907FW	M	DSY-4928WWG	DG	DSY-4950FW	×
DWP-4880WT	*	DDL-4907FWG	MG	DSY-4928YW	D	DOL-4951WW	G
DWP-4880YT	*	DDL-4908FW	M	DSY-4928YWG	DG	DOL-4952WW	G2
DWP-4881AT	*	DDL-4908FWG	MG	DSY-4929AW	D	DOL-4953WW	G2

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DOL-4954WW	G	DDL-5002WWG	BG	DDL-5005YWG	BG	DDL-5013AB	B
DEG-4957WW	×	DDL-5002YB	B	DDL-5006AW	B	DDL-5013ABG	BG
DEG-4957WWE	×	DDL-5002YBG	BG	DDL-5006WW	B	DDL-5013AT	B
DEG-4958WW	×	DDL-5002YS	B	DDL-5006YW	B	DDL-5013ATG	BG
DEG-4958WWE	×	DDL-5002YSG	BG	DDL-5007ABG	BG	DDL-5013AW	B
DDL-4961YB	G	DDL-5002YW	B	DDL-5007ASG	BG	DDL-5013AWG	BG
DDL-4961YW	G	DDL-5002YWG	BG	DDL-5007AW	B	DDL-5013WB	B
DOL-4962YB	×	DDL-5003AB	B	DDL-5007AWG	BG	DDL-5013WBG	BG
DOL-4962YS	×	DDL-5003ABG	BG	DDL-5007WB	B	DDL-5013WT	B
DOL-4962YW	×	DDL-5003AW	B	DDL-5007WBG	BG	DDL-5013WTG	BG
DOL-4965WW	G	DDL-5003AWG	BG	DDL-5007WS	B	DDL-5013WW	B
DOL-4965YW	G	DDL-5003WW	B	DDL-5007WSG	BG	DDL-5013WWG	BG
DOL-4968YB	×	DDL-5003WWG	BG	DDL-5007WW	B	DDL-5013YB	B
DOL-4968YS	×	DDL-5003YB	B	DDL-5007WWG	BG	DDL-5013YBG	BG
DOL-4968YW	×	DDL-5003YBG	BG	DDL-5007YB	B	DDL-5013YT	B
DDL-4971ABG	BG1	DDL-5003YW	B	DDL-5007YBG	BG	DDL-5013YTG	BG
DDL-4971AW	B1	DDL-5003YWG	BG	DDL-5007YS	B	DDL-5013YW	B
DDL-4971AWG	BG1	DDL-5004AB	B	DDL-5007YSG	BG	DDL-5013YWG	BG
DDL-4971WBG	BG1	DDL-5004ABG	BG	DDL-5007YW	B	DDL-5014YB	B
DDL-4971WW	B1	DDL-5004AS	B	DDL-5007YWG	BG	DDL-5014YT	B
DDL-4971WWG	BG1	DDL-5004ASG	BG	DDL-5008AW	B	DDL-5014YW	B
DDL-4971YBG	BG1	DDL-5004AW	B	DDL-5008AWG	BG	DDL-5016YB	B
DDL-4971YW	B1	DDL-5004AWG	BG	DDL-5008WW	B	DDL-5016YT	B
DDL-4971YWG	BG1	DDL-5004WB	B	DDL-5008WWG	BG	DDL-5016YW	B
DSL-4997YW	I	DDL-5004WBG	BG	DDL-5008YW	B	DDL-5021ABG	BG
DSL-4998YW	I	DDL-5004WS	B	DDL-5008YWG	BG	DDL-5021AW	B
DSL-4999YW	I/2	DDL-5004WSG	BG	DDL-5009AW	B	DDL-5021AWG	BG
DDL-5001AB	B	DDL-5004WW	B	DDL-5009AWG	BG	DDL-5021WBG	BG
DDL-5001ABG	BG	DDL-5004WWG	BG	DDL-5009WW	B	DDL-5021WW	B
DDL-5001AW	B	DDL-5004YB	B	DDL-5009WWG	BG	DDL-5021WWG	BG
DDL-5001AWG	BG	DDL-5004YBG	BG	DDL-5009YW	B	DDL-5021YB	B
DDL-5001WB	B	DDL-5004YS	B	DDL-5009YWG	BG	DDL-5021YBG	BG
DDL-5001WBG	BG	DDL-5004YSG	BG	DDL-5011AB	B	DDL-5021YW	B
DDL-5001WW	B	DDL-5004YW	B	DDL-5011ABG	BG	DDL-5021YWG	BG
DDL-5001WWG	BG	DDL-5004YWG	BG	DDL-5011AT	B	DDL-5023ABG	BG
DDL-5001YB	B	DDL-5005ABG	BG	DDL-5011ATG	BG	DDL-5023AW	B
DDL-5001YBG	BG	DDL-5005ASG	BG	DDL-5011AW	B	DDL-5023AWG	BG
DDL-5001YW	B	DDL-5005AW	B	DDL-5011AWG	BG	DDL-5023WBG	BG
DDL-5001YWG	BG	DDL-5005AWG	BG	DDL-5011WB	B	DDL-5023WW	B
DDL-5002AB	B	DDL-5005WB	B	DDL-5011WBG	BG	DDL-5023WWG	BG
DDL-5002ABG	BG	DDL-5005WBG	BG	DDL-5011WT	B	DDL-5023YB	B
DDL-5002AS	B	DDL-5005WS	B	DDL-5011WTG	BG	DDL-5023YBG	BG
DDL-5002ASG	BG	DDL-5005WSG	BG	DDL-5011WW	B	DDL-5023YW	B
DDL-5002AW	B	DDL-5005WW	B	DDL-5011WWG	BG	DDL-5023YWG	BG
DDL-5002AWG	BG	DDL-5005WWG	BG	DDL-5011YB	B	DDL-5101AB	A
DDL-5002WB	B	DDL-5005YB	B	DDL-5011YBG	BG	DDL-5101AW	A
DDL-5002WBG	BG	DDL-5005YBG	BG	DDL-5011YT	B	DDL-5101WB	A
DDL-5002WS	B	DDL-5005YS	B	DDL-5011YTG	BG	DDL-5101WW	A
DDL-5002WSG	BG	DDL-5005YSG	BG	DDL-5011YW	B	DDL-5101YB	A
DDL-5002WW	B	DDL-5005YW	B	DDL-5011YWG	BG	DDL-5101YW	A

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DDL-5102AB	A	DDL-5111AB	A	DDL-5221AW	B	DSL-5238AW	G
DDL-5102AS	A	DDL-5111AT	A	DDL-5221YW	B	DSL-5238YB	G
DDL-5102AW	A	DDL-5111AW	A	DDL-5222AW	B	DSL-5238YW	G
DDL-5102WB	A	DDL-5111WB	A	DDL-5222AWG	BG	DSL-5239AB	B1
DDL-5102WS	A	DDL-5111WT	A	DDL-5222YW	B	DSL-5239AW	B1
DDL-5102WW	A	DDL-5111WW	A	DDL-5222YWG	BG	DSL-5239YB	B1
DDL-5102YB	A	DDL-5111YB	A	DDL-5223AW	B	DSL-5239YW	B1
DDL-5102YS	A	DDL-5111YT	A	DDL-5223AWG	BG	DSL-5240AB	B1
DDL-5102YW	A	DDL-5111YW	A	DDL-5223YW	B	DSL-5240AW	B1
DDL-5103AB	A	DDL-5113AB	A	DDL-5223YWG	BG	DSL-5240YB	B1
DDL-5103AW	A	DDL-5113AT	A	DSY-5226YW	D	DSL-5240YW	B1
DDL-5103WW	A	DDL-5113AW	A	DSY-5227YW	L	DOL-5241YB	B
DDL-5103YB	A	DDL-5113WB	A	DSY-5228YW	L	DOL-5241YBG	BG
DDL-5103YW	A	DDL-5113WT	A	DSY-5229YW	L/2	DOL-5241YS	B
DDL-5104AB	A	DDL-5113WW	A	DWP-5231YSE	G	DOL-5241YSG	BG
DDL-5104AS	A	DDL-5113YB	A	DSY-5232AW	*	DOL-5241YW	B
DDL-5104AW	A	DDL-5113YT	A	DSY-5232AWE	*	DOL-5241YWG	BG
DDL-5104WB	A	DDL-5113YW	A	DSY-5232NW	*	DDL-5242AW	B
DDL-5104WS	A	DDL-5121AB	A	DSY-5232NWE	*	DDL-5242AWG	BG
DDL-5104WW	A	DDL-5121AW	A	DSY-5232YW	*	DDL-5242YW	B
DDL-5104YB	A	DDL-5121WBE	A	DSY-5232YWE	*	DDL-5242YWG	BG
DDL-5104YS	A	DDL-5121WW	A	DSY-5233AW	*	DDL-5243AW	B
DDL-5104YW	A	DDL-5121YB	A	DSY-5233AWE	*	DDL-5243AWG	BG
DDL-5105AB	A	DDL-5121YW	A	DSY-5233NW	*	DDL-5243YW	B
DDL-5105AS	A	DDL-5123AB	A	DSY-5233NWE	*	DDL-5243YWG	BG
DDL-5105AW	A	DDL-5123AW	A	DSY-5233YW	*	DDL-5244AW	B
DDL-5105WB	A	DDL-5123WBE	A	DSY-5233YWE	*	DDL-5244AWG	BG
DDL-5105WS	A	DDL-5123WW	A	DSY-5234AW	*	DDL-5244YW	B
DDL-5105WW	A	DDL-5123YB	A	DSY-5234AWE	*	DDL-5244YWG	BG
DDL-5105YB	A	DDL-5123YW	A	DSY-5234NW	*	DDL-5245AW	B
DDL-5105YS	A	DOL-5206YB	A	DSY-5234NWE	*	DDL-5245AWG	BG
DDL-5105YW	A	DOL-5206YS	A	DSY-5234YW	*	DDL-5245YW	B
DDL-5106AW	A	DOL-5206YW	A	DSY-5234YWE	*	DDL-5245YWG	BG
DDL-5106WW	A	DOL-5207YB	B1	DSY-5235AW	*	DDL-5246WB	G
DDL-5106YW	A	DOL-5207YBG	BG1	DSY-5235AWE	*	DDL-5246WW	G
DDL-5107AB	A	DOL-5207YS	B1	DSY-5235NW	*	DDL-5246YB	G
DDL-5107AS	A	DOL-5207YSG	BG1	DSY-5235NWE	*	DDL-5246YW	G
DDL-5107AW	A	DOL-5207YW	B1	DSY-5235YW	*	DSY-5254AW	D
DDL-5107WB	A	DOL-5207YWG	BG1	DSY-5235YWE	*	DSY-5254AWG	DG
DDL-5107WS	A	DOL-5208YB	B1	DSY-5236AW	*	DSY-5254WW	D
DDL-5107WW	A	DOL-5208YS	B1	DSY-5236AWE	*	DSY-5254WWG	DG
DDL-5107YB	A	DOL-5208YW	B1	DSY-5236NW	*	DSY-5254YW	D
DDL-5107YS	A	DOL-5209YB	A	DSY-5236NWE	*	DSY-5254YWG	DG
DDL-5107YW	A	DOL-5209YS	A	DSY-5236YW	*	DSY-5255AW	D
DDL-5108AW	A	DOL-5210YB	A1	DSY-5236YWE	*	DSY-5255AWG	DG
DDL-5108WW	A	DOL-5210YS	A1	DSL-5237AB	G	DSY-5255WW	D
DDL-5108YW	A	DOL-5211YB	A	DSL-5237AW	G	DSY-5255WWG	DG
DDL-5109AW	A	DOL-5211YS	A	DSL-5237YB	G	DSY-5255YW	D
DDL-5109WW	A	DDL-5220AW	B	DSL-5237YW	G	DSY-5255YWG	DG
DDL-5109YW	A	DDL-5220YW	B	DSL-5238AB	G	DSY-5256AW	D

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DSY-5256AWG	DG	DDL-5286FWG	MG	DSL-5308FW	M	DSL-5326ABG	BG
DSY-5256WW	D	DDL-5287FW	M	DSL-5309FW	M	DSL-5326AW	B
DSY-5256WWG	DG	DDL-5287FWG	MG	DSL-5310FW	M/2	DSL-5326AWG	BG
DSY-5256YW	D	DDL-5288FW	M	DSL-5311FW	M	DSL-5326WB	B
DSY-5256YWG	DG	DDL-5288FWG	MG	DSL-5312FW	M	DSL-5326WBG	BG
DSY-5257AW	D	DDL-5289FW	M	DSL-5313FW	M/2	DSL-5326WW	B
DSY-5257AWG	DG	DDL-5289FWG	MG	DOL-5314YU	I1	DSL-5326WWG	BG
DSY-5257WW	D	DDL-5290FW	M	DOL-5314YUE	I1	DSL-5326YB	B
DSY-5257WWG	DG	DDL-5290FWG	MG	DOL-5315YU	G1	DSL-5326YBG	BG
DSY-5257YW	D	DDL-5291FW	M	DOL-5315YUE	G1	DSL-5326YW	B
DSY-5257YWG	DG	DDL-5291FWG	MG	DSL-5316YB	B1	DSL-5326YWG	BG
DSY-5259FW	×	DDL-5292FW	M	DSL-5316YG	B1	DSL-5327AB	A
DSY-5260FW	×	DDL-5292FWG	MG	DSL-5316YW	B1	DSL-5327AW	A
DSY-5261FW	×	DDL-5293YW	B	DBL-5318AW	B1/2	DSL-5327WB	A
DSY-5262FW	M	DDL-5294YW	B	DBL-5318WW	B1/2	DSL-5327WW	A
DSY-5262FWG	MG	DDL-5295AW	B	DBL-5318YW	B1/2	DSL-5327YB	A
DSY-5263FW	M	DDL-5295AWG	BG	DSL-5319AW	A	DSL-5327YW	A
DSY-5263FWG	MG	DDL-5295YW	B	DSL-5319WW	A	DSL-5328AB	B
DSY-5264FW	N	DDL-5295YWG	BG	DSL-5319YW	A	DSL-5328ABG	BG
DSY-5264FWG	NG	DDL-5296AW	B	DSL-5320AW	B	DSL-5328AW	B
DSY-5265FW	N	DDL-5296AWG	BG	DSL-5320AWG	BG	DSL-5328AWG	BG
DSY-5265FWG	NG	DDL-5296YW	B	DSL-5320WW	B	DSL-5328WB	B
DSY-5266FW	F1	DDL-5296YWG	BG	DSL-5320WWG	BG	DSL-5328WBG	BG
DSY-5267FW	F1	DDL-5297AW	B	DSL-5320YW	B	DSL-5328WW	B
DSY-5268FW	F1	DDL-5297AWG	BG	DSL-5320YWG	BG	DSL-5328WWG	BG
DSY-5269FW	F1	DDL-5297YW	B	DSL-5321AW	A	DSL-5328YB	B
DSY-5270FW	F1	DDL-5297YWG	BG	DSL-5321WW	A	DSL-5328YBG	BG
DWP-5271WT	*	DDL-5298AW	B	DSL-5321YW	A	DSL-5328YW	B
DWP-5271YT	*	DDL-5298AWG	BG	DSL-5322AW	B	DSL-5328YWG	BG
DWP-5272WT	*	DDL-5298YW	B	DSL-5322AWG	BG	DSL-5329AW	A/2
DWP-5272YT	*	DDL-5298YWG	BG	DSL-5322WW	B	DSL-5329WW	A/2
DWP-5273WT	*	DDL-5299YW	B	DSL-5322WWG	BG	DSL-5329YW	A/2
DWP-5273YT	*	DDL-5299YWG	BG	DSL-5322YW	B	DSL-5330AW	B/2
DWP-5274WT	*	DDL-5300YB	B	DSL-5322YWG	BG	DSL-5330AWG	BG/2
DWP-5274YT	*	DDL-5300YBG	BG	DSL-5323AW	A/2	DSL-5330WW	B/2
DWP-5275WT	*	DDL-5300YW	B	DSL-5323WW	A/2	DSL-5330WWG	BG/2
DWP-5275YT	*	DDL-5300YWG	BG	DSL-5323YW	A/2	DSL-5330YW	B/2
DWP-5276WT	*	DDL-5301YW	×	DSL-5324AW	B/2	DSL-5330YWG	BG/2
DWP-5276YT	*	DSL-5302FW	M	DSL-5324AWG	BG/2	DSL-5331YB	A1
DDL-5279FW	M	DSL-5302FWG	MG	DSL-5324WW	B/2	DSL-5331YW	A1
DDL-5279FWG	MG	DSL-5303FW	M	DSL-5324WWG	BG/2	DSL-5332YB	A1
DDL-5280FW	M	DSL-5303FWG	MG	DSL-5324YW	B/2	DSL-5332YW	A1
DDL-5280FWG	MG	DSL-5304FW	M/2	DSL-5324YWG	BG/2	DOL-5333YB	I
DDL-5281FW	M	DSL-5304FWG	MG/2	DSL-5325AB	A	DOL-5333YW	I
DDL-5281FWG	MG	DSL-5305FW	M	DSL-5325AW	A	DOL-5334YB	JG
DDL-5282FW	M	DSL-5305FWG	MG	DSL-5325WB	A	DOL-5334YW	JG
DDL-5282FWG	MG	DSL-5306FW	M	DSL-5325WW	A	DOL-5335YB	JG
DDL-5285FW	M	DSL-5306FWG	MG	DSL-5325YB	A	DOL-5335YBG	JG
DDL-5285FWG	MG	DSL-5307FW	M/2	DSL-5325YW	A	DOL-5335YW	JG
DDL-5286FW	M	DSL-5307FWG	MG/2	DSL-5326AB	B	DOL-5335YWG	JG

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例)「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DCL-5336YS	B	DWP-5353YW	G	DDL-5394AW	×	DDL-5410AWG	BG
DCL-5336YW	B	DWP-5354AW	G	DDL-5394WB	×	DDL-5410YBG	BG
DCL-5337YS	B	DWP-5354WW	G	DDL-5394WW	×	DDL-5410YWG	BG
DCL-5337YW	B	DWP-5354YW	G	DDL-5394YB	×	DDL-5411FWG	MG
DDL-5338AB	A	DWP-5355AW	G	DDL-5394YW	×	DDL-5412FWG	MG
DDL-5338AW	A	DWP-5355WW	G	DSL-5395ABG	BG	DDL-5413ABG	BG
DDL-5338WB	A	DWP-5355YW	G	DSL-5395AWG	BG	DDL-5413AWG	BG
DDL-5338WW	A	DSL-5361YB	B	DSL-5395WBG	BG	DDL-5413WBG	BG
DDL-5338YB	A	DSL-5361YBG	BG	DSL-5395WWG	BG	DDL-5413WWG	BG
DDL-5338YW	A	DSL-5361YW	B	DSL-5395YBG	BG	DDL-5413YBG	BG
DDL-5339AB	A	DSL-5361YWG	BG	DSL-5395YWG	BG	DDL-5413YWG	BG
DDL-5339AW	A	DDL-5362AB	A	DSL-5396ABG	BG	DDL-5414ABG	BG
DDL-5339WB	A	DDL-5362AW	A	DSL-5396AWG	BG	DDL-5414AWG	BG
DDL-5339WW	A	DDL-5362YB	A	DSL-5396WBG	BG	DDL-5414WBG	BG
DDL-5339YB	A	DDL-5362YW	A	DSL-5396WWG	BG	DDL-5414WWG	BG
DDL-5339YW	A	DDL-5363AB	B	DSL-5396YBG	BG	DDL-5414YBG	BG
DDL-5340AW	A	DDL-5363ABG	BG	DSL-5396YWG	BG	DDL-5414YWG	BG
DDL-5340WW	A	DDL-5363AW	B	DSL-5397ABG	BG	DDL-5415YW	G
DDL-5340YW	A	DDL-5363AWG	BG	DSL-5397AWG	BG	DDL-5417AWG	BG1
DDL-5341AW	A	DDL-5363YB	B	DSL-5397WBG	BG	DDL-5417WWG	BG1
DDL-5341WW	A	DDL-5363YBG	BG	DSL-5397WWG	BG	DDL-5417YBG	BG1
DDL-5341YW	A	DDL-5363YW	B	DSL-5397YBG	BG	DDL-5417YWG	BG1
DDL-5342FW	×	DDL-5363YWG	BG	DSL-5397YWG	BG	DCL-5420YBG	JG
DOL-5343YU	I	DOL-5364WW	G	DSL-5398ABG	BG	DCL-5420YWG	JG
DOL-5344YU	I	DOL-5365WW	G	DSL-5398AWG	BG	DSL-5421ABG	BG
DSL-5345YB	A1	DOL-5366WW	G	DSL-5398WBG	BG	DSL-5421AWG	BG
DSL-5345YW	A1	DOL-5367WW	G	DSL-5398WWG	BG	DSL-5421WBG	BG
DSL-5346YB	A1	DOL-5368WW	G1	DSL-5398YBG	BG	DSL-5421WWG	BG
DSL-5346YW	A1	DOL-5369WW	G2	DSL-5398YWG	BG	DSL-5421YBG	BG
DSL-5347YB	A1/2	DOL-5370WW	G2	DSL-5399AWG	BG/2	DSL-5421YWG	BG
DSL-5347YW	A1/2	DOL-5371WW	G	DSL-5399WWG	BG/2	DSL-5422ABG	BG
DOL-5348YB	BG1	DOL-5372WW	G	DSL-5399YWG	BG/2	DSL-5422AWG	BG
DOL-5348YBG	BG1	DOL-5373WW	G	DSL-5400AWG	BG/2	DSL-5422WBG	BG
DOL-5348YS	BG1	DOL-5374WW	G	DSL-5400WWG	BG/2	DSL-5422WWG	BG
DOL-5348YSG	BG1	DOL-5375WW	G1	DSL-5400YWG	BG/2	DSL-5422YBG	BG
DOL-5348YW	BG1	DOL-5376WW	G2	DDL-5404FBG	BG	DSL-5422YWG	BG
DOL-5348YWG	BG1	DOL-5377WW	G2	DDL-5404FWG	BG	DSL-5423AWG	BG/2
DOL-5349YB	A1	DOL-5378WW	G	DDL-5406AWG	BG	DSL-5423WWG	BG/2
DOL-5349YS	A1	DOL-5379WW	G	DDL-5406WWG	BG	DSL-5423YWG	BG/2
DOL-5349YW	A1	DOL-5380WW	G1	DDL-5406YBG	BG	DDL-5424AW	I1
DOL-5350YB	A1	DOL-5381WW	G2	DDL-5406YWG	BG	DDL-5424YW	I1
DOL-5350YS	A1	DOL-5382WW	G2	DDL-5407AW	O	DDL-5425AW	I1
DWP-5351AW	G	DOL-5383WW	G	DDL-5407WW	O	DDL-5425YW	I1
DWP-5351WW	G	DOL-5384WW	G	DDL-5407YW	O	DDL-5426AW	A
DWP-5351YW	G	DOL-5385WW	G	DDL-5408AW	O	DDL-5426YW	A
DWP-5352AW	G	DOL-5386WW	G	DDL-5408WW	O	DDL-5427AW	A
DWP-5352WW	G	DOL-5387WW	G1	DDL-5408YW	O	DDL-5427YW	A
DWP-5352YW	G	DOL-5388WW	G2	DDL-5409AWG	BG	DDL-5428AB	I
DWP-5353AW	G	DOL-5389WW	G2	DDL-5409YWG	BG	DDL-5428AW	I
DWP-5353WW	G	DDL-5394AB	×	DDL-5410ABG	BG	DDL-5428WB	I

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DDL-5428WW	I	DDL-8786AB	A	DDL-8796WWE	A	DWP-37174	A
DDL-5428YB	I	DDL-8786AW	A	DDL-8796YW	A1	DWP-37181	A
DDL-5428YW	I	DDL-8786WB	A	DDL-8796YWE	A	DWP-37182	A
DDL-5429AB	I	DDL-8786WW	A	DWP-36568	A	DWP-37189	I
DDL-5429AW	I	DDL-8786WWE	A	DBK-36569	G1	DWP-37190	I
DDL-5429WB	I	DDL-8786YB	A	DWP-36571	B	DWP-37202	I
DDL-5429WW	I	DDL-8786YW	A	DWP-36572	B	DBK-37203	I
DDL-5429YB	I	DDL-8787AB	A	DWP-36588	B	DWP-37237E	G
DDL-5429YW	I	DDL-8787AW	A	DWP-36588G	BG	DWP-37254	×
DDL-5791AW	B	DDL-8787WB	A	DSE-36592	B	DWP-37255	×
DDL-5791AWG	BG	DDL-8787WW	A	DSE-36592G	BG	DWP-37256	×
DDL-5791YW	B	DDL-8787YB	A	DBK-36713	×	DWP-37257	×
DDL-5791YWG	BG	DDL-8787YW	A	DEG-36849	×	DWP-37259	G
DDL-5792AW	B	DDL-8788AB	A	DEG-36850	×	DWP-37260	×
DDL-5792AWG	BG	DDL-8788AW	A	DEG-36851	×	DWP-37267	I
DDL-5792YW	B	DDL-8788WB	A	DEG-36852	×	DST-37293	A
DDL-5792YWG	BG	DDL-8788WW	A	DEG-36861	×	DST-37294	A
DDL-5793AW	B	DDL-8788YB	A	DEG-36862	×	DST-37295	A
DDL-5793AWG	BG	DDL-8788YW	A	DWP-36900	×	DWP-37296	A
DDL-5793WW	B	DDL-8789AB	A	DWP-36901	×	DEG-37381E	×
DDL-5793WWG	BG	DDL-8789AW	A	DWP-36904	×	DEG-37382E	×
DDL-5793YW	B	DDL-8789WB	A	DWP-36905	×	DEG-37383E	×
DDL-5793YWG	BG	DDL-8789WW	A	DBK-36915E	A	DBK-37389	D
DDL-5794AW	B	DDL-8789YB	A	DWP-36928	A	DBK-37389G	DG
DDL-5794AWG	BG	DDL-8789YW	A	DWP-36929	A	DBK-37390	D
DDL-5794WW	B	DDL-8790AB	A	DBK-36933	B	DBK-37391	D
DDL-5794WWG	BG	DDL-8790AW	A	DBK-36933G	BG	DBK-37391G	DG
DDL-5794YW	B	DDL-8790WB	A	DBK-37008	B/2	DBK-37392	D
DDL-5794YWG	BG	DDL-8790WW	A	DBK-37016	B	DBK-37402	G1
D99-7220	G	DDL-8790YB	A	DBK-37016G	BG	DBK-37403	A
D99-7221	G	DDL-8790YW	A	DWP-37128	G	DBK-37403A	A
DDL-8049YB	A	DDL-8791AW	A	DWP-37129	G	DBK-37417	A
DDL-8049YW	A	DDL-8791YW	A	DWP-37130	G	DBK-37418	A
DCL-8113WW	A	DDL-8792AW	A	DCL-37131	G	DBK-37419	A
DCL-8113YW	A	DDL-8792YW	A	DWP-37132E	G	DBK-37427E	×
DCL-8242WW	A	DDL-8793AW	A	DPN-37144	G	DBK-37428E	×
DCL-8242YW	A	DDL-8793WW	A	DPN-37145	G	DPN-37464	A
DCL-8243WW	A	DDL-8793YW	A	DCL-37146	G	DPN-37501	I
DCL-8243YW	A	DDL-8794AW	A	DPN-37147	G	DPN-37502	I
DDL-8770AW	A	DDL-8794WW	A	DPN-37148	G	DPN-37503	I
DDL-8770YW	A	DDL-8794YW	A	DWP-37164	A	DPN-37504	I
DDL-8772AW	A	DDL-8795AW	A1	DWP-37167	A	DCL-37545	×
DDL-8772YW	A	DDL-8795AWE	A	DWP-37170	I	DWP-37628E	×
DDL-8785AB	A	DDL-8795WW	A1	DWP-37170A	I	DWP-37635	I
DDL-8785AW	A	DDL-8795WWE	A	DWP-37170W	I	DWP-37636	I
DDL-8785WB	A	DDL-8795YW	A1	DBK-37171	I	DWP-37637	I
DDL-8785WW	A	DDL-8795YWE	A	DBK-37171A	I	DWP-37638	I
DDL-8785WWE	A	DDL-8796AW	A1	DBK-37171W	I	DPN-37659	I
DDL-8785YB	A	DDL-8796AWE	A	DWP-37172	A	DPN-37661	I
DDL-8785YW	A	DDL-8796WW	A1	DWP-37173	A	DPN-37662	I

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$



品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DCL-37663	I	DBK-37853	B	DPN-38239A	A	DWP-38352Y	×
DCL-37664	I	DBK-37853G	BG	DPN-38239Y	A	DWP-38353Y	×
DWP-37672	×	DWP-37869	I	DBK-38241A	A	DBK-38373Y	I
DWP-37673	×	DWP-37870	I	DBK-38241YE	A	DBK-38374Y	I
DWP-37674	I	DWP-37871	G	DBK-38242A	A	DWP-38375Y	I
DWP-37675	I	DWP-37872	G	DBK-38242YE	A	DWP-38377Y	I
DCL-37690	I	DPN-37893	G	DBK-38243A	A	DWP-38379Y	I
DBK-37698	I	DPN-37894	G	DBK-38243YE	A	DWP-38381Y	I
DBK-37700	I	DWP-37933	A	DCL-38249W	G	DWP-38385Y	×
DWP-37711	G	DWP-37945	G	DCL-38249Y	G	DWP-38386Y	×
DWP-37712	G	DP-37973	×	DCL-38250W	G1	DWP-38391Y	I1
DWP-37713	G	DP-37974	×	DCL-38250Y	G1	DWP-38392Y	×
DBK-37749	I	DP-37975	×	DPN-38251Y	G	DWP-38393Y	I1
DCL-37759	I	DP-37976	×	DBK-38252Y	G	DWP-38394Y	×
DBK-37766	I	DP-37977	×	DST-38253Y	G	DPN-38437Y	A1
DBK-37767	I	DP-37979	×	DCL-38270WE	×	DPN-38439A	A1
DBK-37768	I	DP-37980	×	DCL-38270YE	×	DPN-38439Y	A1
DBK-37769	I	DP-37981	×	DCL-38273Y	A	DWP-38455Y	×
DBK-37770	I	DP-37982	×	DCL-38274Y	G	DWP-38456Y	×
DBK-37771	I	DBK-38083	A	DPN-38280Y	G	DWP-38457Y	×
DBK-37772	I	DBK-38084	A/2	DPN-38281Y	G	DCL-38459A	×
DBK-37772A	I	DBK-38085	A	DPN-38288Y	G/2	DCL-38459W	×
DBK-37773	I	DBK-38086	A/2	DPN-38289Y	G/3	DCL-38459Y	×
DBK-37774	I	DBK-38087	A	DPN-38290Y	G/4	DCL-38460A	×
DBK-37775	I	DBK-38088	A/2	DPN-38291Y	G/4	DCL-38460W	×
DBK-37777	I	DPN-38089	A/3	DPN-38292Y	G/4	DCL-38460Y	×
DBK-37778	I	DPN-38090	A/3	DPN-38298Y	G	DBK-38467A	B
DBK-37779	I	DPN-38091	A/3	DPN-38311Y	A1	DBK-38467AG	BG
DWP-37783	I	DCL-38139	×	DPN-38313A	A1	DBK-38467W	B
DWP-37784	I	DCL-38140	×	DPN-38313Y	A1	DBK-38467WG	BG
DWP-37785	I	DWP-38175Y	×	DBK-38315Y	A	DBK-38467Y	B
DWP-37796	A1	DWP-38176Y	×	DBK-38316Y	A	DBK-38467YG	BG
DST-37798	JG	DWP-38177Y	×	DBK-38321Y	A	DBK-38468Y	B
DBK-37827	A	DPN-38179Y	I	DBK-38328Y	A	DBK-38468YG	BG
DBK-37828	A	DPN-38210Y	I	DBK-38333Y	G1	DBK-38469Y	B
DBK-37829	A	DBK-38211Y	I	DPN-38334Y	I	DBK-38469YG	BG
DBK-37830	A	DCH-38212Y	I/4	DPN-38335Y	I	DWP-38470Y	×
DBK-37831	A	DCH-38213Y	I/6	DPN-38336Y	I	DWP-38471Y	×
DBK-37832	A	DCH-38214Y	I/8	DWP-38337YE	G	DWP-38472Y	×
DBK-37833	A	DPN-38215Y	I	DBK-38342Y	×	DWP-38473Y	×
DBK-37834	A	DPN-38216Y	I	DBK-38343Y	×	DWP-38474Y	×
DBK-37837	×	DBK-38217Y	I	DBK-38344Y	×	DWP-38475Y	×
DWP-37842	A	DCH-38218Y	I/3	DBK-38344YE	×	DWP-38476Y	×
DWP-37843	A	DCH-38220Y	I/4	DBK-38345Y	×	DWP-38477Y	A
DWP-37845	A	DCH-38221Y	I/6	DWP-38346Y	B	DWP-38478Y	×
DWP-37846	×	DCH-38222Y	I/8	DWP-38346YG	BG	DCL-38485A	G1
DWP-37847	×	DPN-38235A	A	DWP-38348Y	×	DCL-38485W	G1
DWP-37849	×	DPN-38235Y	A	DWP-38349Y	×	DCL-38485Y	G1
DBK-37852	B	DPN-38237A	A	DWP-38350Y	×	DCL-38486W	G1
DBK-37852G	BG	DPN-38237Y	A	DWP-38351Y	×	DCL-38486Y	G1

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DCL-38487W	G	DCL-38562	×	DWP-38625	M	DST-38723Y	G
DCL-38487Y	G	DCL-38563	×	DWP-38625G	MG	DST-38724Y	G
DCL-38488W	G	DCL-38564	×	DWP-38626W	A1	DPN-38725Y	G
DCL-38488Y	G	DCL-38565	×	DWP-38626Y	A1	DPN-38726Y	G
DCL-38489W	×	DCL-38566Y	A/2	DWP-38627Y	G	DBK-38727Y	I
DCL-38489Y	×	DCL-38567Y	A/2	DWP-38628Y	G	DCL-38729W	A
DCL-38490W	×	DCL-38568Y	A/2	DWP-38629Y	×	DCL-38729Y	A
DCL-38490Y	×	DCL-38590	×	DWP-38630Y	×	DBK-38740Y	A1
DWP-38495Y	×	DCL-38591	×	DWP-38631Y	G	DST-38741Y	A1/2
DWP-38496Y	×	DBK-38594Y	G1	DWP-38632Y	×	DST-38742Y	A1/2
DWP-38499Y	×	DBK-38595Y	G1	DWP-38633Y	G	DCL-38744Y	A
DWP-38500Y	×	DBK-38596Y	×	DWP-38634Y	×	DCL-38745Y	A/2
DBK-38501Y	A	DBK-38597W	L	DWP-38635Y	G	DCL-38749Y	A/2
DWP-38502Y	G	DBK-38597Y	L	DWP-38636Y	G	DCL-38750Y	A/2
DCL-38503W	G	DBK-38598W	L	DWP-38637Y	G	DCL-38751Y	A/2
DCL-38503Y	G	DBK-38598WG	LG	DWP-38638Y	×	DCL-38753	×
DCL-38504W	G	DBK-38598Y	L	DWP-38639Y	G	DPN-38759Y	A1
DCL-38504Y	G	DBK-38598YG	LG	DWP-38640Y	G	DPN-38761Y	A1
DCL-38505W	×	DBK-38599Y	G	DWP-38641Y	×	DBK-38775Y	I
DCL-38506W	×	DBK-38600YE	D	DWP-38642Y	×	DBK-38776Y	I/2
DPN-38507Y	G	DBK-38600YG	DG	DWP-38643Y	G	DBK-38777Y	G
DPN-38508Y	G	DCL-38602W	A	DWP-38644Y	×	DCH-38778Y	G/3
DPN-38511Y	I	DCL-38602Y	A	DWP-38645Y	G	DCH-38779Y	G/3
DPN-38512Y	I	DCL-38604W	A1	DWP-38646Y	×	DCH-38780Y	G/5
DPN-38513	×	DCL-38604Y	A1	DWP-38647Y	A	DCH-38781Y	G/6
DPN-38514	×	DCL-38605W	A	DWP-38648Y	×	DBK-38782Y	I
DPN-38518Y	I	DCL-38605Y	A	DP-38668WE	G	DCH-38783Y	I/3
DPN-38519Y	I	DCL-38607W	A1	DP-38668YE	G	DCH-38784Y	I/6
DPN-38520Y	G	DCL-38607Y	A1	DP-38669WE	G	DPN-38788Y	G
DPN-38521Y	G	DCL-38608W	A	DP-38669YE	G	DBK-38789Y	G
DBK-38528Y	B1	DCL-38608Y	A	DBK-38688Y	D	DCH-38790Y	G/3
DPN-38539	M	DCL-38610W	A1	DBK-38688YG	DG	DCH-38791Y	G/3
DPN-38539G	MG	DCL-38610Y	A1	DBK-38689Y	D	DCH-38792Y	G/6
DBK-38540W	C	DCL-38611W	A	DBK-38689YG	DG	DBK-38793Y	G
DBK-38540Y	C	DCL-38611Y	A	DBK-38690Y	D	DCH-38794Y	G/3
DCL-38543	×	DCL-38613W	A1	DBK-38690YG	DG	DCH-38795Y	G/6
DCL-38544	×	DCL-38613Y	A1	DST-38692Y	C	DCH-38796Y	G/8
DCL-38545	×	DBK-38614Y	A	DST-38694Y	C	DPN-38801Y	I
DCL-38547	×	DBK-38615Y	A	DBK-38695W	H1	DPN-38802Y	I
DCL-38548	×	DBK-38616Y	A	DBK-38695Y	B1	DPN-38807Y	G1
DCL-38550	×	DBK-38617Y	A	DBK-38695YG	BG1	DPN-38808Y	G1
DCL-38551	×	DCL-38619Y	G/2	DCL-38701	×	DPN-38809Y	I
DCL-38553	×	DWP-38620W	A	DCL-38702	×	DPN-38810Y	I
DCL-38554	×	DWP-38620Y	A	DCL-38707	×	DBK-38817Y	I
DCL-38555	×	DWP-38623A	A	DCL-38708	×	DBK-38818Y	I
DCL-38556	×	DWP-38623W	A	DCL-38714W	G	DST-38819Y	G
DCL-38557	×	DWP-38623Y	A	DCL-38714Y	G	DST-38820Y	G
DCL-38559	×	DWP-38624A	A	DCL-38715Y	I	DST-38821Y	G
DCL-38560	×	DWP-38624W	A	DBK-38719Y	A	DST-38823Y	I
DCL-38561	×	DWP-38624Y	A	DBK-38722Y	A	DPN-38824Y	I

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DCL-38825Y	G/2	DPN-38901Y	G1	DBK-39069Y	A	DCL-39277	×
DPN-38829Y	I	DPN-38902Y	G1	DBK-39070Y	A	DCL-39278	×
DPN-38830Y	G	DPN-38903Y	G1	DBK-39071Y	A	DCL-39279	×
DPN-38831Y	×	DPN-38904Y	I	DWP-39087Y	×	DPN-39307Y	I
DCL-38832Y	G/2	DBK-38905Y	I	DP-39105	G2	DCL-39308Y	I
DCL-38833	×	DCH-38906Y	I/6	DPN-39114Y	G/4	DBK-39309Y	I
DCL-38834	×	DBK-38911Y	A	DPN-39115Y	I/3	DCH-39310Y	I/3
DPN-38835Y	I	DBK-38913Y	A	DBK-39116Y	I	DCH-39311Y	I/6
DPN-38836Y	I	DBK-38914Y	I	DPN-39120Y	I	DCL-39331A	A
DPN-38837Y	I	DBK-38916Y	I	DCL-39121Y	I	DCL-39331W	A
DPN-38838Y	I	DBK-38917YE	I	DCL-39122	×	DCL-39331Y	A
DPN-38839Y	I	DBK-38918YE	I/2	DCL-39123	×	DPN-39343Y	I
DPN-38840Y	I	DBK-38921Y	B	DCL-39124	×	DPN-39344Y	I
DPN-38841Y	I	DBK-38922Y	B	DBK-39127Y	I	DPN-39346Y	I
DPN-38842Y	G/2	DBK-38923Y	B	DCL-39153	×	DPN-39347Y	I
DST-38844Y	I	DPN-38927Y	I	DCL-39154	×	DBK-39349Y	I
DPN-38845Y	G	DPN-38928Y	G	DCL-39155	×	DBK-39350Y	I
DCL-38846Y	G	DPN-38929Y	G	DWP-39156Y	I	DBK-39358A	A
DCL-38847Y	G	DCL-38930Y	I/2	DWP-39157Y	I	DBK-39358W	A
DBK-38848Y	I	DCL-38933	×	DWP-39158Y	I	DBK-39358Y	A
DWP-38849Y	×	DCL-38934	×	DWP-39159Y	I	DBK-39359A	A
DWP-38850Y	×	DCL-38935	×	DWP-39160Y	I	DBK-39359W	A
DWP-38851Y	G	DBK-38936Y	I	DWP-39161Y	I	DBK-39359Y	A
DWP-38852Y	G	DPN-38949Y	I	DWP-39162Y	×	DCL-39377	×
DWP-38858Y	I	DPN-38950Y	I	DWP-39163Y	×	DCL-39378	×
DWP-38859Y	G/2	DBK-38953Y	I	DWP-39164Y	×	DCL-39379	×
DWP-38860Y	G	DPN-38964Y	I	DPN-39185W	×	DCL-39380	×
DWP-38861Y	I	DPN-38965Y	I	DPN-39185Y	×	DCL-39381	×
DWP-38862Y	I	DWP-38984Y	I	DPN-39186W	×	DCL-39382	×
DWP-38865Y	G	DPN-38986Y	A/3	DPN-39186Y	×	DCL-39384	×
DWP-38866Y	I	DPN-38996Y	G	DPN-39187W	×	DPN-39395Y	G
DWP-38867Y	×	DPN-38998Y	G	DPN-39187Y	×	DCL-39396Y	G
DCL-38868Y	G	DPN-39000Y	G	DPN-39188W	×	DCL-39397	×
DCL-38869W	G	DPN-39002Y	G	DPN-39188Y	×	DCL-39398	×
DCL-38869YE	G	DPN-39003Y	G/4	DCL-39217	×	DCL-39399	×
DCL-38870YE	I	DPN-39004Y	G/4	DCL-39218	×	DBK-39400Y	G
DCL-38871Y	G	DBK-39005Y	I	DCL-39219	×	DPN-39401Y	I
DPN-38874Y	G	DBK-39006Y	I	DPN-39226Y	I	DPN-39402Y	I
DPN-38875Y	×	DCL-39019W	A	DPN-39255Y	I	DPN-39403Y	I
DPN-38884Y	A/3	DCL-39019Y	A	DCL-39256Y	I	DPN-39404Y	I
DPN-38885Y	A/3	DCL-39020W	G2	DCL-39257	×	DBK-39415	B
DBK-38887A	×	DCL-39020Y	G2	DCL-39258	×	DBK-39415G	BG
DBK-38887Y	×	DPN-39053Y	A1	DCL-39259	×	DBK-39417	B
DPN-38892Y	I	DPN-39055Y	A1	DBK-39262Y	I	DBK-39417G	BG
DPN-38893Y	I	DWP-39066W	G	DCL-39269	×	DBK-39419	B
DPN-38894Y	I	DWP-39066Y	G	DCL-39270	×	DBK-39420	B
DPN-38895Y	G	DCL-39067A	A	DCL-39271	×	DCL-39437	×
DPN-38896Y	G	DCL-39067W	A	DCL-39273	×	DCL-39438	×
DPN-38897Y	G	DCL-39067Y	A	DCL-39274	×	DCL-39439	×
DPN-38900Y	G1	DBK-39068Y	A	DCL-39275	×	DCL-39440	×

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DCL-39441	×	DST-39531Y	G	DWP-39654Y	×	DCL-39724	×
DCL-39442	×	DST-39532Y	G	DWP-39655W	×	DCL-39725	×
DCL-39443	×	DST-39533Y	G	DWP-39655Y	×	DCL-39726	×
DCL-39444	×	DST-39534Y	×	DWP-39660Y	×	DCL-39727	×
DCL-39445	×	DST-39537Y	I1	DWP-39661Y	×	DCL-39728	×
DCL-39446	×	DST-39538Y	G	DWP-39662Y	×	DCL-39731	×
DCL-39447	×	DPN-39542Y	A1	DWP-39663Y	×	DCL-39732	×
DCL-39448	×	DPN-39543Y	A1	DWP-39664Y	×	DCL-39733	×
DPN-39450YE	G	DPN-39547Y	A1	DWP-39665Y	×	DCL-39736W	×
DBK-39452Y	G	DPN-39548Y	A1	DBK-39666Y	G	DCL-39736Y	×
DCH-39453YE	G/3	DPN-39550Y	A1	DBK-39667Y	G	DCL-39737W	×
DCH-39454Y	G/3	DPN-39551Y	A1	DBK-39669Y	G	DCL-39737Y	×
DCH-39455Y	G/5	DPN-39552Y	A1	DBK-39670Y	G	DCL-39742W	G
DCH-39456Y	G/6	DPN-39555Y	A1	DCL-39678A	×	DCL-39742Y	G
DCH-39457YE	G/3	DPN-39556Y	A1	DCL-39678W	×	DCL-39743W	A
DBK-39462Y	I	DBK-39557Y	B	DCL-39678Y	×	DCL-39744W	A/2
DCH-39463Y	I/3	DBK-39557YG	BG	DCL-39679A	×	DCL-39745W	×
DCH-39465Y	I/6	DBK-39574Y	I	DCL-39679W	×	DCL-39746W	×
DCH-39466Y	I/8	DWP-39577Y	I	DCL-39679Y	×	DBK-39748Y	G
DPN-39484Y	I	DWP-39578Y	I	DCL-39680	×	DBK-39749Y	G
DPN-39485Y	I	DWP-39579Y	I	DCL-39681	×	DCL-39750Y	I
DBK-39486Y	I	DWP-39580Y	×	DCL-39682	×	DBK-39751Y	I1
DBK-39487Y	A	DWP-39581Y	×	DCL-39683	×	DBK-39752Y	I1
DCH-39491Y	A1	DWP-39582Y	×	DCL-39684	×	DBK-39753Y	I1
DCH-39492Y	A1	DWP-39586W	A	DCL-39685	×	DBK-39754Y	I1
DCH-39493Y	G2	DWP-39586Y	A	DCL-39686	×	DCL-39761	×
DCH-39494Y	G2	DWP-39587W	A	DCL-39687	×	DCL-39762	×
DBK-39495Y	G1	DWP-39587Y	A	DCL-39698	×	DCL-39763	×
DPN-39496	×	DWP-39588W	×	DCL-39699	×	DCL-39774	×
DCL-39499Y	×	DWP-39588Y	×	DCL-39700W	A1	DCL-39775	×
DPN-39502Y	A1	DWP-39589W	×	DCL-39700Y	A1	DCL-39776	×
DPN-39503Y	A1	DWP-39589Y	×	DCL-39701	×	DCL-39777	×
DPN-39504Y	A1	DWP-39592Y	×	DCL-39702	×	DCL-39778	×
DPN-39505Y	A1	DWP-39593Y	×	DCL-39704	×	DPN-39780Y	G
DBK-39516Y	I	DWP-39594Y	×	DCL-39705	×	DPN-39781Y	G
DWP-39517Y	I	DWP-39599Y	×	DCL-39707	×	DCL-39782	×
DWP-39518Y	I	DWP-39600Y	×	DCL-39708	×	DST-39783Y	G
DWP-39519Y	I	DWP-39611Y	A	DCL-39710	×	DCL-39784	×
DBK-39521Y	B	DWP-39612Y	A	DCL-39711	×	DCL-39785	×
DBK-39521YG	BG	DWP-39631Y	I	DCL-39713	×	DCL-39794Y	G/4
DBK-39522Y	B	DWP-39632Y	I	DCL-39714	×	DCL-39795Y	G/4
DBK-39522YG	BG	DWP-39633Y	I	DCL-39715	×	DPN-39796	×
DPN-39523Y	G	DWP-39634Y	I	DCL-39716	×	DPN-39797	×
DBK-39524Y	G	DWP-39635Y	I	DCL-39717	×	DPN-39802	×
DPN-39525Y	G	DWP-39636Y	I	DCL-39718	×	DPN-39803	×
DBK-39526Y	G	DWP-39652W	×	DCL-39719	×	DPN-39804	M
DST-39527Y	G	DWP-39652Y	×	DCL-39720	×	DPN-39804G	MG
DST-39528Y	G	DWP-39653W	×	DCL-39721	×	DPN-39817	M
DST-39529Y	I	DWP-39653Y	×	DCL-39722	×	DPN-39817G	MG
DST-39530Y	I	DWP-39654W	×	DCL-39723	×	DBK-39818	M

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例)「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DBK-39819	M	DPN-39931Y	I/3	DBK-39996YG	BG	DBK-40053Y	D
DBK-39820	M	DCH-39932Y	I/3	DBK-39997Y	B	DBK-40054Y	A/2
DBK-39821	M	DCH-39933Y	I/6	DBK-39997YG	BG	DBK-40055Y	A
DWP-39822Y	I	DPN-39934Y	I	DBK-39998Y	B	DBK-40056Y	A
DPN-39870Y	I	DPN-39935Y	I	DBK-39998YG	BG	DBK-40059Y	I
DCL-39873Y	G/2	DPN-39936Y	I	DBK-39999Y	B	DPN-40060Y	I
DCL-39874	×	DBK-39937Y	I	DBK-39999YG	BG	DPN-40061Y	I
DCL-39875	×	DCH-39938Y	I/6	DBK-40000Y	A	DPN-40062Y	I
DCL-39876	×	DCH-39939Y	I/8	DBK-40001Y	A	DPN-40063Y	I
DCL-39877	×	DPN-39940Y	I	DBK-40004Y	E	DPN-40064Y	I
DCL-39878	×	DCH-39941Y	I/3	DBK-40005Y	E	DPN-40065Y	I
DBK-39879Y	I	DCH-39942Y	I/6	DPN-40006Y	A1	DBK-40066Y	I
DBK-39880	M	DBK-39945Y	A	DPN-40007Y	A1	DBK-40067Y	I
DBK-39880G	MG	DBK-39946Y	A	DPN-40008Y	I	DBK-40068Y	I
DBK-39881	M	DCL-39947	×	DPN-40009Y	I	DST-40070Y	G
DBK-39881G	MG	DCL-39948	×	DCL-40010Y	I	DPN-40071Y	G
DWP-39882Y	I	DCL-39949	×	DPN-40011Y	I	DBK-40077Y	×
DWP-39883Y	I	DCL-39950	×	DPN-40012Y	I	DCL-40080A	B
DPN-39888Y	I	DCL-39951	×	DPN-40013Y	I	DCL-40080AG	BG
DPN-39889Y	I	DCL-39952	×	DPN-40014Y	I	DCL-40080W	B
DPN-39894Y	I	DCL-39953	×	DBK-40015Y	A	DCL-40080WG	BG
DPN-39896Y	I	DCL-39954	×	DBK-40016Y	A	DCL-40080Y	B
DWP-39909Y	I	DCL-39955	×	DBK-40017Y	A	DCL-40080YG	BG
DWP-39910Y	I	DCL-39956	×	DBK-40018Y	A	DCL-40081A	B
DPN-39911	×	DCL-39957W	A	DPN-40020Y	I1/2	DCL-40081AG	BG
DCL-39912Y	A1	DCL-39957Y	A	DPN-40022Y	×	DCL-40081W	B
DCL-39920A	C	DCL-39958W	A1	DCL-40033A	A	DCL-40081WG	BG
DCL-39920W	C	DCL-39958Y	A1	DCL-40033W	A	DCL-40081Y	B
DCL-39920Y	C	DCL-39959	×	DCL-40033Y	A	DCL-40081YG	BG
DCL-39921A	K	DCL-39960	×	DBK-40036A	A	DCL-40092	×
DCL-39921W	K	DCL-39961	×	DBK-40036W	A	DCL-40093	×
DCL-39921Y	K	DCL-39962	×	DBK-40036Y	A	DWP-40109Y	I
DCL-39922A	C	DCL-39963	×	DBK-40037A	A	DWP-40110Y	×
DCL-39922W	C	DCL-39964	×	DBK-40037W	A	DWP-40114Y	A
DCL-39922Y	C	DCL-39965	×	DBK-40037Y	A	DWP-40115Y	A
DCL-39923A	K	DCL-39966	×	DWP-40038A	A	DWP-40116Y	I
DCL-39923W	K	DCL-39967	×	DWP-40038W	A	DWP-40117Y	I
DCL-39923Y	K	DCL-39974	×	DWP-40038Y	A	DWP-40118Y	I
DCL-39924A	I	DCL-39975	×	DBK-40039Y	A	DWP-40119Y	I
DCL-39924Y	I	DCL-39976	×	DBK-40040Y	A	DWP-40120Y	I
DCL-39925A	×	DCL-39977	×	DBK-40041W	A	DWP-40121Y	I
DCL-39925W	×	DPN-39978Y	I	DBK-40041Y	A	DWP-40122Y	A
DCL-39925Y	×	DPN-39979Y	G/4	DBK-40042W	A	DWP-40123Y	A
DCL-39926A	×	DCL-39980Y	I	DBK-40042Y	A	DWP-40126Y	G
DCL-39926W	×	DCL-39981	×	DBK-40045Y	×	DWP-40127Y	G
DCL-39926Y	×	DCL-39982	×	DBK-40046Y	×	DWP-40128W	A1
DPN-39927Y	I	DCL-39983	×	DPN-40047Y	×	DWP-40128Y	A1
DPN-39928Y	I	DBK-39984Y	I	DPN-40048Y	×	DWP-40129W	A1
DCL-39929Y	I	DST-39985Y	G	DPN-40051Y	I	DWP-40129Y	A1
DBK-39930Y	I	DBK-39996Y	B	DPN-40052Y	G	DPN-40130Y	I

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DPN-40131Y	I	DST-40225	×	DWP-40274Y	G	DPN-40355Y	I
DPN-40132Y	I	DST-40226	×	DPN-40287Y	I1	DPN-40356Y	I
DPN-40133Y	I	DST-40227	×	DPN-40288Y	I1	DPN-40357Y	I
DPN-40134Y	I	DST-40228	×	DCL-40289	×	DBK-40358Y	I
DPN-40135Y	I	DWP-40231W	G	DCL-40290	×	DBK-40359Y	I
DWP-40138Y	×	DWP-40232W	G	DCL-40291	×	DCL-40364Y	K
DWP-40139Y	×	DEG-40234WE	×	DWP-40292Y	×	DCL-40365Y	K
DWP-40140Y	×	DEG-40234YE	×	DWP-40293Y	×	DCL-40373Y	K
DWP-40141Y	×	DWP-40235Y	A	DWP-40294Y	I	DCL-40374Y	K
DPN-40148Y	I1	DWP-40237Y	I	DWP-40295Y	I	DWP-40420W	×
DPN-40149Y	I1	DWP-40238Y	B	DPN-40296Y	A1	DWP-40421W	×
DBK-40160Y	I	DWP-40238YG	BG	DPN-40297Y	A1	DWP-40422W	×
DBK-40161Y	I/2	DEG-40240W	×	DPN-40298Y	B1	DWP-40423W	×
DP-40172	G2	DWP-40241Y	I	DPN-40299Y	A1	DBK-40424A	A/2
DWP-40176Y	I	DWP-40242Y	I	DPN-40300Y	A1	DBK-40424Y	A/2
DWP-40177Y	I	DWP-40243Y	I	DPN-40301Y	B1	DBK-40425A	A/3
DWP-40178Y	I	DCL-40244A	G	DBK-40302Y	A1	DBK-40425Y	A/3
DWP-40179Y	I	DCL-40244W	G	DBK-40303Y	A1	DBK-40426A	A
DWP-40180Y	×	DCL-40244Y	G	DPN-40304Y	A1	DBK-40426W	A
DWP-40181Y	×	DCL-40245A	G	DPN-40305Y	B1	DBK-40426Y	A
DWP-40182Y	×	DCL-40245W	G	DPN-40306Y	B1	DBK-40427A	A
DWP-40183Y	×	DCL-40245Y	G	DBK-40307Y	A1	DBK-40427W	A
DWP-40184W	A	DWP-40246W	A	DBK-40308Y	A1	DBK-40427Y	A
DWP-40184Y	A	DWP-40247W	A	DWP-40309Y	I	DBK-40428A	A
DBK-40195Y	A	DWP-40248A	A	DWP-40310Y	I	DBK-40428Y	A
DBK-40196Y	A	DWP-40248W	A	DWP-40311Y	I	DBK-40429A	A
DBK-40197Y	A	DWP-40248Y	A	DWP-40312Y	A1	DBK-40429Y	A
DBK-40198Y	A	DWP-40249A	A	DWP-40313Y	A1	DBK-40430Y	A
DBK-40199Y	A/2	DWP-40249W	A	DWP-40314Y	A1	DBK-40431Y	A
DBK-40200Y	A/3	DWP-40249Y	A	DWP-40315Y	A1	DBK-40432Y	A
DBK-40201Y	A/2	DPN-40250Y	A1	DCL-40319Y	H2/2	DPN-40433Y	A1
DBK-40202Y	A/3	DPN-40251Y	A1	DCL-40321Y	H2/2	DPN-40434Y	A1
DEG-40206WE	×	DPN-40252Y	A1	DBK-40329A	L	DPN-40435Y	A1
DEG-40207WE	×	DPN-40253Y	A1	DBK-40329AG	LG	DPN-40436Y	A1
DEG-40208WE	×	DWP-40254Y	A	DBK-40329W	L	DPN-40437Y	A1
DEG-40209WE	×	DWP-40255Y	A	DBK-40329WG	LG	DPN-40438Y	A1
DEG-40210WE	×	DPN-40260Y	A1	DBK-40329Y	L	DPN-40439Y	A1
DEG-40211WE	×	DPN-40261Y	A1	DBK-40329YG	LG	DPN-40440Y	A1
DEG-40212WE	×	DBK-40262Y	A1	DPN-40337Y	G	DPN-40441Y	A1
DEG-40213WE	×	DPN-40263Y	G	DPN-40338Y	G	DPN-40442Y	A1
DEG-40214WE	×	DPN-40264Y	G	DPN-40339Y	I	DPN-40443Y	A
DEG-40215WE	×	DPN-40265Y	I	DPN-40340Y	I	DPN-40444Y	A
DPN-40217	×	DPN-40266Y	I	DPN-40341Y	G	DPN-40445Y	B
DPN-40218	×	DPN-40267Y	I	DBK-40342Y	I	DPN-40445YG	BG
DPN-40219	×	DPN-40268Y	I	DBK-40343Y	I	DPN-40447Y	B
DPN-40220	×	DPN-40269Y	G	DCH-40347YE	×	DPN-40448Y	B
DPN-40221	×	DPN-40270Y	G	DCH-40348YE	×	DPN-40449Y	A1
DPN-40222	×	DBK-40271Y	I	DBK-40351Y	A	DPN-40450Y	A1
DST-40223	×	DBK-40272Y	I	DBK-40352Y	A/2	DPN-40451Y	A
DST-40224	×	DWP-40273Y	G	DPN-40354Y	I	DPN-40452Y	A

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DPN-40453Y	A1	DSL-40496Y	×	DWP-40545A	A	DCL-40576W	×
DPN-40454Y	A1	DBK-40500A	E	DWP-40545Y	A	DCL-40576Y	×
DPN-40455Y	A1	DBK-40500Y	E	DCL-40546A	L	DCL-40577W	×
DPN-40456Y	A1	DBK-40501A	E	DCL-40546W	L	DCL-40577Y	×
DCL-40457A	A	DBK-40501Y	E	DCL-40546Y	L	DCL-40578A	I
DCL-40457W	A	DBK-40502A	E	DCL-40547A	L	DCL-40578W	I
DCL-40457Y	A	DBK-40502Y	E	DCL-40547W	L	DCL-40578Y	I
DWP-40458A	A	DBK-40503A	E	DCL-40547Y	L	DPN-40580Y	I
DWP-40458Y	A	DBK-40503Y	E	DCL-40548A	L/2	DCL-40581Y	I
DWP-40459A	A	DCL-40504A	×	DCL-40548W	L/2	DBK-40582Y	I
DWP-40459Y	A	DCL-40504W	×	DCL-40548Y	L/2	DST-40583Y	G
DBK-40460Y	A	DCL-40504Y	×	DBK-40549A	D	DCH-40584Y	I/3
DBK-40461Y	A	DCL-40505A	×	DBK-40549W	D	DCH-40585Y	I/7
DBK-40462Y	A	DCL-40505W	×	DBK-40549Y	D	DPN-40587Y	I
DBK-40463Y	A	DCL-40505Y	×	DBK-40550A	L	DPN-40589Y	G
DWP-40464W	I/2	DCL-40506A	×	DBK-40550W	L	DPN-40590Y	G/2
DWP-40464Y	I/2	DCL-40506W	×	DBK-40550Y	L	DCL-40591Y	G/2
DWP-40465Y	A	DCL-40506Y	×	DBK-40551A	L/2	DCL-40592Y	G/4
DWP-40466Y	A	DCL-40507	×	DBK-40551W	L/2	DBK-40593Y	A
DCL-40467	×	DCL-40508	×	DBK-40551Y	L/2	DST-40594Y	G
DCL-40468	×	DCL-40509	×	DPN-40552A	B1/2	DPN-40595Y	I
DCL-40469	×	DWP-40512Y	I1	DPN-40552W	B1/2	DCL-40596A	G1
DWP-40470W	×	DWP-40513Y	I1	DPN-40552Y	B1/2	DCL-40596W	G1
DWP-40470WE	G	DWP-40514Y	I1	DBK-40553Y	B1	DCL-40596Y	G1
DWP-40470Y	×	DWP-40518Y	I1	DBK-40553YG	BG1	DCL-40597A	G1
DWP-40470YE	G	DWP-40519Y	I1	DBK-40554Y	B	DCL-40597W	G1
DPN-40472Y	I	DWP-40520Y	I1	DBK-40554YG	BG	DCL-40597Y	G1
DSL-40473Y	×	DPN-40521Y	I1	DBK-40555Y	B	DCL-40598A	G2
DPN-40474Y	I	DPN-40522Y	I1	DBK-40555YG	BG	DCL-40598W	G2
DPN-40475Y	G	DPN-40523Y	I	DBK-40556Y	B1	DCL-40598Y	G2
DPN-40476Y	I	DPN-40524Y	G	DBK-40556YG	BG1	DCL-40599W	A
DCH-40477Y	I/3	DBK-40529W	G2	DCH-40557Y	G/3	DCL-40600W	A
DPN-40478Y	I	DBK-40529Y	G2	DCL-40558	×	DWP-40618A	A
DCH-40479Y	I/3	DCL-40530A	A	DCL-40559	×	DWP-40618Y	A
DP-40480Y	×	DCL-40530W	A	DCL-40560	×	DWP-40619A	A
DPN-40481Y	I	DCL-40530Y	A	DBK-40561Y	I	DWP-40619Y	A
DPN-40482Y	G	DCL-40531A	A	DCL-40562	×	DWP-40622A	×
DCH-40483Y	I/3	DCL-40531W	A	DCL-40563	×	DWP-40622Y	×
DCH-40484Y	I/6	DCL-40531Y	A	DCL-40564	×	DWP-40623A	×
DCH-40485Y	I/6	DP-40532Y	×	DCL-40565	×	DWP-40623Y	×
DSL-40486Y	×	DPN-40533Y	I/4	DCL-40566	×	DWP-40625W	G
DP-40487Y	×	DPN-40534Y	I/4	DCL-40567	×	DWP-40625Y	G
DPN-40488Y	G	DST-40535Y	G	DCL-40568	×	DWP-40626Y	G
DPN-40489Y	G	DST-40536Y	G	DCL-40569	×	DWP-40627Y	I
DWP-40490Y	G	DST-40537Y	G	DCL-40570	×	DWP-40628Y	I
DWP-40491Y	I	DST-40538Y	G	DCL-40571	×	DWP-40629W	G/2
DWP-40492Y	I	DCH-40539Y	G/4	DCL-40572	×	DWP-40629Y	G/2
DWP-40493Y	G	DCH-40540Y	G/4	DCL-40573	×	DWP-40630W	G/2
DWP-40494Y	×	DCH-40541Y	G/4	DCL-40574	×	DWP-40630Y	G/2
DWP-40495Y	G	DCH-40542Y	G/4	DCL-40575	×	DWP-40631A	×

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DWP-40631W	×	DBK-40679Y	A1	DCL-40727WG	BG	DCL-40757W	A
DWP-40631Y	×	DBK-40680Y	A1	DCL-40727Y	B	DCL-40757Y	A
DWP-40632A	×	DST-40681Y	G	DCL-40727YG	BG	DCL-40758	×
DWP-40632W	×	DST-40682Y	G	DCL-40728A	B	DCL-40759A	×
DWP-40632Y	×	DPN-40683Y	I	DCL-40728AG	BG	DCL-40759W	×
DWP-40633Y	G	DPN-40684Y	I	DCL-40728W	B	DCL-40759Y	×
DWP-40634Y	G	DPN-40685Y	I	DCL-40728WG	BG	DPN-40760Y	I
DWP-40635W	×	DPN-40686Y	I	DCL-40728Y	B	DWP-40761Y	I
DWP-40636W	×	DBK-40687Y	I	DCL-40728YG	BG	DWP-40762Y	I
DPN-40639Y	I/3	DBK-40688Y	I	DCL-40729A	A	DWP-40763Y	I
DPN-40640Y	I/3	DPN-40689Y	I	DCL-40729W	A	DWP-40764Y	I
DCL-40641Y	L/2	DBK-40690Y	I	DCL-40729Y	A	DWP-40765Y	I
DCL-40641YG	LG/2	DCH-40691Y	I/3	DCL-40730A	A	DWP-40766Y	I
DCL-40642Y	L/2	DCH-40692Y	I/8	DCL-40730W	A	DWP-40767Y	I
DCL-40642YG	LG/2	DPN-40693Y	G	DCL-40730Y	A	DWP-40768Y	I
DST-40643Y	A1/2	DPN-40694Y	G	DCL-40731A	A1	DWP-40769Y	I
DST-40644Y	A1/2	DPN-40695Y	G	DCL-40731W	A1	DBK-40770Y	B
DPN-40645Y	A1	DPN-40696Y	G	DCL-40731Y	A1	DBK-40770YG	BG
DPN-40646Y	A1	DPN-40697Y	G	DCL-40732A	A1	DBK-40771Y	B
DPN-40647Y	A1	DPN-40698Y	G	DCL-40732W	A1	DBK-40771YG	BG
DPN-40648Y	B1	DPN-40701Y	G	DCL-40732Y	A1	DBK-40772Y	B
DPN-40649Y	B1	DPN-40702Y	G	DCL-40733A	A1	DBK-40772YG	BG
DPN-40650Y	B1	DBK-40703Y	G	DCL-40733W	A1	DBK-40773Y	B
DBK-40651Y	A1	DBK-40704Y	G	DCL-40733Y	A1	DBK-40773YG	BG
DBK-40652Y	A1	DBK-40705Y	I	DCL-40734A	A1	DBK-40774Y	A
DBK-40653Y	A1	DBK-40706Y	I	DCL-40734W	A1	DBK-40775Y	A
DST-40654Y	A1	DPN-40707Y	G	DCL-40734Y	A1	DBK-40776Y	A
DST-40655Y	A1	DPN-40708Y	G	DPN-40735Y	A1	DBK-40777Y	A
DST-40656Y	A1	DPN-40709Y	G	DPN-40736Y	A1	DCL-40784A	×
DPN-40658Y	B1	DPN-40710Y	G	DPN-40737Y	A1	DCL-40784W	×
DPN-40659Y	G	DPN-40711Y	A1	DPN-40738Y	A1	DCL-40784Y	×
DBK-40660Y	I	DPN-40712Y	A1	DPN-40739Y	A1	DCL-40785A	×
DPN-40661Y	B	DPN-40713Y	I	DPN-40740Y	A1	DCL-40785W	×
DPN-40661YG	BG	DPN-40714Y	I	DPN-40741Y	A1	DCL-40785Y	×
DPN-40662Y	B	DPN-40715Y	I	DPN-40742Y	A1	DWP-40786Y	G
DPN-40662YG	BG	DPN-40716Y	I	DPN-40743Y	A1	DWP-40787Y	G
DBK-40663Y	B	DPN-40717Y	I	DPN-40744Y	A1	DWP-40788Y	G
DBK-40664Y	B	DPN-40718Y	I	DPN-40745Y	A1	DWP-40789Y	G
DPN-40665Y	A	DCH-40719Y	G/3	DPN-40746Y	A1	DWP-40790Y	A1
DBK-40666Y	A	DWP-40723Y	×	DPN-40747Y	A1	DWP-40791Y	A1
DST-40667Y	A/3	DWP-40724Y	×	DPN-40748Y	A1	DWP-40792Y	G
DPN-40668Y	B1	DCL-40725A	A	DPN-40749Y	A1	DWP-40793Y	G
DCL-40669Y	B1	DCL-40725W	A	DPN-40750Y	A1	DST-40794R	×
DBK-40670Y	A1	DCL-40725Y	A	DPN-40751Y	A1	DST-40795R	×
DPN-40673Y	B1	DCL-40726A	A	DPN-40752Y	A1	DST-40796R	×
DPN-40674Y	B1	DCL-40726W	A	DPN-40753Y	A1	DST-40797R	×
DBK-40675Y	A1	DCL-40726Y	A	DPN-40754Y	A1	DPN-40798Y	A1
DBK-40676Y	A1	DCL-40727A	B	DPN-40755Y	A1	DST-40799Y	A1
DPN-40677Y	A1	DCL-40727AG	BG	DPN-40756Y	A1	DBK-40800A	D
DPN-40678Y	A1	DCL-40727W	B	DCL-40757A	A	DBK-40800AG	DG

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$



品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DBK-40800W	D	DBK-40860Y	A1	DCL-40915	×	DPN-40961Y	G
DBK-40800WG	DG	DCH-40861Y	B1/2	DCL-40916	×	DPN-40962Y	G/3
DBK-40800Y	D	DCH-40861YG	BG1/2	DCL-40917	×	DCH-40963Y	G/5
DBK-40800YG	DG	DCH-40862Y	B1/2	DCL-40918	×	DPN-40964Y	G/3
DBK-40801A	D	DCH-40862YG	BG1/2	DCL-40919	×	DPN-40965Y	G/3
DBK-40801AG	DG	DWP-40863Y	A	DCL-40920	×	DBK-40966Y	G/3
DBK-40801W	D	DWP-40864Y	A	DCL-40921	×	DPN-40968Y	B1
DBK-40801WG	DG	DWP-40865Y	A	DCL-40922	×	DPN-40969Y	B1
DBK-40801Y	D	DWP-40866Y	×	DCL-40923	×	DPN-40970Y	B1
DBK-40801YG	DG	DWP-40867Y	×	DCL-40924	×	DPN-40971	×
DPN-40804Y	G	DWP-40868Y	×	DCL-40925	×	DPN-40972	×
DPN-40805Y	G	DWP-40869Y	A	DCL-40926	×	DPN-40973	×
DPN-40806Y	G	DWP-40870Y	A	DCL-40927	×	DCL-40974	×
DPN-40807Y	G	DWP-40871Y	A	DCL-40928	×	DCL-40975	×
DCL-40808Y	G	DWP-40872Y	×	DCL-40929	×	DCL-40976	×
DBK-40809Y	G	DWP-40873Y	×	DCL-40930	×	DPN-40977	×
DSL-40810Y	×	DWP-40874Y	×	DCL-40931	×	DPN-40978	×
DPN-40811Y	G	DCL-40875Y	B	DCL-40932	×	DPN-40979	×
DPN-40812Y	G	DCL-40875YG	BG	DCL-40933	×	DCL-40980	×
DBK-40813Y	G	DST-40876Y	A	DCL-40934	×	DCL-40981	×
DSL-40814Y	×	DCH-40877Y	B1/2	DCL-40935	×	DCL-40982	×
DPN-40815Y	G	DCH-40877YG	BG1/2	DCL-40936	×	DPN-40983	×
DPN-40816Y	G	DCL-40878Y	B	DCL-40937	×	DPN-40984	×
DBK-40817Y	G	DCL-40878YG	BG	DCL-40938	×	DPN-40985	×
DWP-40823A	A	DST-40879Y	A	DCL-40939	×	DCL-40986	×
DWP-40823W	A	DCH-40880Y	B1/2	DCL-40940	×	DCL-40987	×
DWP-40823Y	A	DCH-40880YG	BG1/2	DCL-40941	×	DCL-40988	×
DWP-40827W	I	DCL-40887	×	DCL-40942	×	DPN-40989	×
DWP-40827Y	I	DCL-40894A	×	DCL-40943	×	DPN-40990	×
DBK-40839Y	×	DCL-40894W	×	DCL-40944	×	DPN-40991	×
DBK-40840Y	×	DCL-40894Y	×	DCL-40945	×	DCL-40992	×
DPN-40841Y	I	DBK-40895Y	A	DCL-40946	×	DCL-40993	×
DPN-40842Y	I	DBK-40896Y	A	DCL-40947	×	DCL-40994	×
DBK-40843Y	I/2	DBK-40897Y	A	DCL-40948	×	DCL-40997W	A
DBK-40844Y	I/2	DBK-40898Y	A	DCL-40949	×	DCL-40997Y	A
DPN-40845Y	G	DBK-40899Y	A	DCL-40950	×	DCH-41007Y	I/8
DPN-40846Y	G	DPN-40900Y	A1	DCL-40951	×	DCH-41008Y	I/8
DPN-40847Y	G	DBK-40901Y	A1	DBK-40952Y	B	DBK-41009Y	I/2
DPN-40848Y	G	DST-40902Y	A1	DBK-40952YG	BG	DCH-41010Y	I/8
DCL-40849Y	G	DCH-40903Y	A1/3	DBK-40953Y	B	DCH-41011Y	I/10
DCL-40850Y	G	DPN-40904Y	A1	DBK-40953YG	BG	DEG-41012W	×
DCL-40851Y	G	DCH-40905Y	A1/3	DBK-40954Y	B	DEG-41013W	×
DCL-40852Y	G	DCH-40906Y	A1/2	DBK-40954YG	BG	DCL-41014	×
DCL-40853Y	×	DPN-40907Y	G	DBK-40955Y	B	DCL-41015	×
DCL-40854Y	×	DPN-40908Y	G	DBK-40955YG	BG	DCL-41016	×
DCL-40855Y	×	DCL-40912A	G2	DBK-40956Y	G	DCL-41017	×
DCL-40856Y	×	DCL-40912W	G2	DPN-40957Y	G	DCL-41018	×
DPN-40857Y	A/2	DCL-40912Y	G2	DPN-40958Y	G	DCL-41019	×
DPN-40858Y	A/2	DCL-40913	×	DCL-40959Y	G	DCL-41020	×
DBK-40859Y	A1	DCL-40914	×	DBK-40960Y	G	DCL-41021	×

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DCL-41022	×	DCL-41079	×	DBK-41132A	A	DWP-41201W	×
DCL-41023	×	DCL-41080	×	DBK-41132Y	A	DPN-41202Y	A1
DCL-41024	×	DCL-41090	×	DBK-41133A	×	DPN-41203Y	A1
DCL-41025	×	DCL-41091	×	DBK-41133Y	×	DCH-41204Y	I1
DCL-41032Y	G	DCL-41092	×	DWP-41134Y	I	DCH-41205Y	I1
DCL-41033Y	G	DCL-41093A	×	DWP-41135Y	I	DCH-41206Y	I1
DPN-41034Y	I	DCL-41093W	×	DWP-41136Y	I	DEG-41210W	×
DSL-41035Y	I/4	DCL-41093Y	×	DBK-41137Y	A1	DEG-41211W	×
DSL-41036Y	I/4	DCL-41094A	×	DBK-41138Y	A1	DEG-41212W	×
DST-41037Y	×	DCL-41094W	×	DSL-41139Y	A1/4	DEG-41213W	×
DCH-41038Y	×	DCL-41094Y	×	DSL-41140Y	A1/4	DEG-41214W	×
DCH-41040Y	×	DCL-41095A	×	DPN-41141Y	I	DPN-41215Y	I
DCH-41041Y	×	DCL-41095W	×	DPN-41142Y	I	DPN-41216Y	I/3
DCH-41044Y	×	DCL-41095Y	×	DCL-41144	×	DPN-41217Y	I
DCH-41045Y	×	DCL-41096	×	DCL-41145	×	DPN-41218Y	I/3
DCL-41047A	×	DCL-41097	×	DPN-41152Y	I	DPN-41219Y	I
DCL-41047W	×	DCL-41098	×	DPN-41153Y	I	DPN-41220Y	I/3
DCL-41047Y	×	DCL-41099	×	DBK-41154Y	I	DPN-41221Y	I
DCL-41048A	×	DCL-41100	×	DST-41155Y	I	DBK-41222Y	I
DCL-41048W	×	DCL-41101	×	DPN-41156Y	I	DPN-41223Y	G1
DCL-41048Y	×	DCL-41102	×	DPN-41157Y	I	DPN-41224Y	I
DWP-41049Y	I	DCL-41103	×	DCL-41160	×	DPN-41225	×
DST-41051Y	JG	DCL-41104	×	DCL-41161	×	DPN-41226	×
DST-41052Y	I	DCL-41105	×	DCL-41162	×	DPN-41227	×
DST-41053Y	I	DPN-41106	×	DWP-41163Y	A	DCL-41228	×
DCL-41054Y	I1	DPN-41107	×	DWP-41164Y	×	DCL-41229	×
DCL-41055Y	I1	DPN-41108	×	DWP-41165Y	A	DCL-41230	×
DPN-41056Y	A1	DCL-41109	×	DWP-41166Y	×	DPN-41231Y	G1
DPN-41057Y	A1	DCL-41110	×	DWP-41167Y	A	DPN-41232Y	I
DBK-41058Y	A1	DCL-41111	×	DWP-41168Y	×	DPN-41233	×
DPN-41059Y	A1	DPN-41112	×	DWP-41169Y	A	DPN-41234	×
DBK-41060Y	A1	DPN-41113	×	DWP-41170Y	×	DPN-41235	×
DST-41061Y	A1	DPN-41114	×	DCH-41177Y	G/3	DCL-41236	×
DPN-41062Y	G	DCL-41115	×	DCH-41178Y	G/4	DCL-41237	×
DPN-41063Y	G	DCL-41116	×	DCH-41179Y	G/6	DCL-41238	×
DBK-41064Y	G	DCL-41117	×	DPN-41186Y	I	DPN-41239Y	A1
DBK-41065Y	G	DPN-41118	×	DPN-41187Y	I	DPN-41240Y	A1
DST-41066Y	G	DPN-41119	×	DPN-41188Y	I	DBK-41241Y	A1
DCH-41067Y	G/6	DPN-41120	×	DPN-41189Y	I	DPN-41242Y	A1
DWP-41068Y	×	DCL-41121	×	DPN-41190Y	I	DPN-41243Y	A1
DWP-41069Y	×	DCL-41122	×	DPN-41191Y	I	DBK-41244Y	A1
DWP-41070Y	A	DCL-41123	×	DWP-41192Y	G	DPN-41245Y	A1
DWP-41071Y	A	DPN-41124	×	DWP-41193Y	×	DPN-41246Y	A1
DCL-41072	×	DPN-41125	×	DWP-41194Y	G	DBK-41247Y	A1
DCL-41073	×	DPN-41126	×	DWP-41195Y	×	DPN-41248Y	A1
DCL-41074	×	DCL-41127	×	DWP-41196W	G	DPN-41249Y	A1
DCL-41075	×	DCL-41128	×	DWP-41197W	×	DBK-41250Y	A1
DCL-41076	×	DCL-41129	×	DWP-41198W	G	DCH-41251Y	I/6
DCL-41077	×	DBK-41130YG	BG	DWP-41199W	×	DCH-41252Y	I/6
DCL-41078	×	DBK-41131Y	A	DWP-41200W	G	DBK-41253Y	I/2

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DCH-41254Y	I/6	LZP-91175YT	B				
DCH-41255Y	I/12	LZP-91176YB	B				
DBK-41256Y	I	LZP-91176YBG	BG				
DCH-41257Y	I/6	LZP-91176YT	B				
DCH-41258Y	I/8	LZP-91176YTG	BG				
DCH-41277Y	I/3	LZP-91183YT	I				
DCH-41278Y	I/6	LZP-91184YT	I				
DCH-41279Y	I/8	LZK-91185YT	I				
DBK-41280Y	I	LZP-91186YT	I1				
DBK-41281Y	I	LZP-91187YT	I				
DBK-41282Y	I	LZK-91188YT	I				
DBK-41283Y	I	LZT-91189YT	I				
DST-41296Y	I	LZP-91196YB	G/6				
DST-41297Y	I	LZP-91196YW	G/6				
DST-41298Y	I	LZP-91197YW	JG/4				
DST-41299Y	I	LZK-91198YTE	I/2				
DST-41300Y	I	LZP-91209YT	I				
DST-41301Y	I	LZC-91210YT	G				
DCH-41309	×	LZC-91211YT	G/2				
DCH-41310	×	LZK-91214YT	I				
DCH-41311	×	LZT-91215YT	I				
DCH-41312	×	LZT-91216YT	I				
DCH-41313	×	LZP-91225YTE	G				
DCH-41314	×	LZK-91226YTE	G				
DSY-50808	I/4	LZK-91228YT	I1				
DSY-50809	I/4	LZK-91650YC	I				
DWP-51968	G	LZH-91651YC	I/4				
DSY-54260	I/6	LZH-91652YC	I/8				
DSY-54261	I/6	LZP-91657YT	B1				
LZK-90731YT	A	LZP-91659YT	B1				
LZP-90737YT	I1	LZP-91660YT	B1				
LZP-90738YT	I1	LZP-91661YT	B1				
LZT-90739YT	I1	LZP-91662YT	B1				
LZP-91127YT	B1	LZK-91672YB	B				
LZP-91128YT	B1	LZK-91672YBG	BG				
LZP-91137YT	I	LZK-91672YW	B				
LZP-91138YT	B1	LZK-91672YWG	BG				
LZP-91139YT	B1	LZK-91681YT	B				
LZP-91140YT	B1	LZK-91681YTG	BG				
LZP-91142YT	B1	LZK-91682YT	B				
LZP-91143YT	B1	LZK-91682YTG	BG				
LZK-91144YT	B1	LZK-91695YT	I				
LZP-91155YT	B1	LZK-91695YW	I				
LZP-91156YT	B1	LZP-92150YT	I				
LZK-91157YT	B1	LZP-92151YT	I				
LZK-91158YT	B1						
LZP-91167YT	B						
LZP-91168YT	B						
LZP-91169YT	B						
LZP-91175YB	B						

× … 使用できません。

\* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$